

Thermomètres Pt100

TR 61 – TR 62

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



EFFECTUER UNE MESURE

- > Allumer l'appareil en appuyant sur la touche « **On/Off/Esc** ».
- > Positionner la (les) sonde(s) à l'endroit souhaité.
L'appareil affiche la mesure de température.
*Si le thermomètre utilisé est le **TR 62** avec deux sondes connectées, l'appareil affichera les deux mesures.*
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour afficher le delta entre les deux températures.

FIGER LA MESURE, AFFICHER LE MINIMUM ET LE MAXIMUM

Pendant une mesure :

- > Appuyer sur la touche « **Hold/min/max** ».
*« **Hold** » apparaît à l'écran et la mesure est figée.*
- > Appuyer de nouveau sur la touche « **Hold/min/max** ».
*L'appareil affiche la valeur **maximum** relevée depuis la dernière interrogation de la voie figée en haut de l'écran et la valeur **minimum** relevée depuis la dernière interrogation de la voie figée en bas de l'écran.*

*Pour un **TR 62** avec deux sondes connectées :*

- > Appuyer de nouveau sur la touche « **Hold/min/max** ».
*L'appareil affiche la valeur **maximum** de la sonde C2 relevée depuis la dernière interrogation de la voie figée en haut de l'écran et la valeur **minimum** de la sonde C1 relevée depuis la dernière interrogation de la voie figée en bas de l'écran et la valeur.*
- > Appuyer de nouveau sur la touche « **Hold/min/max** ».
*L'appareil affiche la valeur **maximum** du delta T depuis la dernière interrogation de la voie figée en haut de l'écran et la valeur **minimum** du delta T relevée depuis la dernière interrogation de la voie figée en bas de l'écran.*

- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour sortir de la fonction et revenir à l'affichage des mesures.

RÉGLER L'APPAREIL

Sélectionner l'unité de température

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **UNITE** » clignote à l'écran. Appuyer sur la touche « **OK** ».
L'unité actuellement utilisée clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que l'unité souhaitée apparaisse : °C ou °F.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider le choix d'unité.
« **UNITE** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler l'auto-extinction

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AUTO OFF** » clignote à l'écran. Appuyer sur la touche « **OK** ».
Le temps avant auto-extinction de l'appareil clignote en bas de l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que le temps souhaité avant auto-extinction apparaisse : 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutes ou OFF.
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider son choix.
« **AUTO OFF** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Activer ou désactiver le bip des touches

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **BIP** » clignote à l'écran. Appuyer sur la touche « **OK** ».
« **OFF** » ou « **ON** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour activer le bip des touches « **ON** » ou le désactiver « **OFF** ».
- > Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider son choix.
« **BIP** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

Régler l'alarme

Cette fonction permet d'activer une alarme de température sur la voie 1 lorsque l'appareil atteint et dépasse un seuil préalablement défini. Ce seuil sera compris entre -100 et +400 °C.

L'appareil est allumé et affiche la mesure.

- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » jusqu'à ce que « **AL 1** » clignote à l'écran.
- > Appuyer sur la touche « **OK** ».
Le premier digit clignote. Ce premier digit permet également de désactiver l'alarme.
- > Appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir sa valeur : -, 0 ou off.
 - Si « **Off** » est sélectionné, l'alarme est désactivée. Appuyer sur la touche « **OK** » pour valider, « **AL 1** » clignote.
 - Si 0 ou - est sélectionné, appuyer sur la touche « **OK** ». Le digit suivant clignote, appuyer sur la touche « **Sélection** » pour choisir sa valeur (entre 0 et 4) puis appuyer sur « **OK** ». Effectuer la même procédure pour choisir la valeur (0 et 9) des digits suivants (appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir au digit précédent). Appuyer sur la touche « **OK** » lorsque le dernier digit est réglé : « **AL 1** » clignote.
- > Appuyer sur la touche « **On/Off/Esc** » pour revenir à la mesure.

ACTIVER LE RÉTRO-ECLAIRAGE

L'appareil est allumé.

- > Appuyer sur la touche « **Rétro-éclairage** »  pour activer le rétro-éclairage de l'appareil.
- > Appuyer de nouveau sur cette touche pour désactiver le rétro-éclairage.


ÉTEINDRE L'APPAREIL

Pour éteindre l'appareil :

- > Effectuer un appui long sur la touche « **On/Off/Esc** ».

REEMPLACER LES PILES

- > Ouvrir la trappe à piles située à l'arrière de l'appareil.
- > Remplacer les piles usagées par des piles AAA LR03 1.5V.
- > Remettre la trappe à piles.

 Ne jetez pas votre appareil électronique avec les ordures ménagères. Renvoyer le chez KIMO au terme de sa durée d'utilisation. Conformément à la directive 2002/96/CE relative aux DEEE, nous assurons une collecte distincte pour un traitement respectueux de l'environnement.



Export Department
Tel.: +33 (0)1 60 06 69 25
Fax: +33 (0)1 60 06 69 29
Email: export@kimo.fr

www.kimo.fr

Distributed by: