

THERMOMETRE À THERMISTANCE TH 300

PRÉSENTATION

Le thermomètre **TH 300** est équipé d'une alarme programmable, d'une sonde de piquage et d'un câble de 1 mètre.

Il permet une large gamme d'applications :

- Conditionnement d'air
- Industrie alimentaire
- Agriculture
- Pétrochimie
- Automobile
- Photographie
- Conservation
- Réfrigération
- Industrie pharmaceutique
- Contrôle de production
- Laboratoire
- Chauffage et ventilation
- Gestion d'énergie



PLAGE DE MESURE

Référence	Plage de mesure	Résolution	Précision
TH 300	De -50 à +150 °C	0,1 °C de -20 °C à +150 °C 1 °C de -20 °C à -50 °C	±1°C maximum de -20°C à +100°C ± 2°C sur le reste de l'échelle

DESCRIPTION

Afficheur	41 x 15 mm
Sonde inox	Longueur 105 mm, câble 800 mm
Température ambiante pour le boîtier	De -10 °C à +40 °C
Pile	Pile 1.5 V type AAA, LR03 ou équivalent. Durée de la pile : environ 1 an
Dimensions	100 x 64 x 21 mm
Poids	87 g

UTILISATION

- Ouvrir le compartiment de la pile et sortir le câble de la sonde.
- Enlever l'embout de protection et piquer la sonde d'au moins 1 cm dans la substance à tester.
- Mettre l'interrupteur **ON/OFF** sur "**ON**".
- Mettre le sélecteur **T/H** sur "**T**" pour un affichage en continu ou sur "**H**" pour retenir la valeur affichée (dans ce cas le °C clignote), glissez sur "**T**" pour retenir la mesure.

RÉGLAGE DE L'ALARME DE TEMPÉRATURE

- Appuyer pendant environ 3 secondes sur le bouton **MAX. ALARM**, l'afficheur indique -50 °C puis défile.
- Relâcher le bouton pour stopper le défilement, sélectionner la valeur précise choisie, chaque pression faisant augmenter l'affichage de 1 °C.
- Environ 5 secondes après, l'afficheur indique à nouveau la température mesurée.
- Quand la température mesurée atteint la valeur sélectionnée, l'alarme émet 4 bips.
- Pour arrêter l'alarme, appuyer sur n'importe quel bouton.
- Suivre les mêmes instructions pour sélectionner la température d'alarme minimum.



Le changement de mode d'affichage T/H annule les réglages d'alarme.
Enlever la pile si l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr