

PTi120

Pocket Thermal Imager

Mode d'emploi



April 2019 Rev. 1, 5/21 (French)

© 2019-2021 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

LIMITES DE GARANTIE ET DE RESPONSABILITE

La société Fluke garantit l'absence de vices de matériaux et de fabrication de ses produits dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien. La période de garantie est de deux ans et prend effet à la date d'expédition. Les pièces, les réparations de produit et les services sont garantis pour une période de 90 jours. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine ou à l'utilisateur final s'il est client d'un distributeur agréé par Fluke, et ne s'applique pas aux fusibles, aux batteries/piles interchangeables ni à aucun produit qui, de l'avis de Fluke, a été malmené, modifié, négligé, contaminé ou endommagé par accident ou soumis à des conditions anormales d'utilisation et de manipulation. Fluke garantit que le logiciel fonctionnera en grande partie conformément à ses spécifications fonctionnelles pour une période de 90 jours et qu'il a été correctement enregistré sur des supports non défectueux. Fluke ne garantit pas que le logiciel ne contient pas d'erreurs ou qu'il fonctionne sans interruption. Les distributeurs agréés par Fluke appliqueront cette garantie à des produits vendus à leurs clients neufs et qui n'ont pas servi mais ne sont pas autorisés à appliquer une garantie plus étendue ou différente au nom de Fluke. Le support de garantie est offert uniquement si le produit a été acquis par l'intermédiaire d'un point de vente agréé par Fluke ou bien si l'acheteur a payé le prix international applicable. Fluke se réserve le droit de facturer à l'acheteur les frais d'importation des pièces de réparation ou de remplacement si le produit acheté dans un pays a été expédié dans un autre pays pour y être réparé.

L'obligation de garantie de Fluke est limitée, au choix de Fluke, au remboursement du prix d'achat, ou à la réparation/remplacement gratuit d'un produit défectueux retourné dans le délai de garantie à un centre de service agréé par Fluke.

Pour avoir recours au service de la garantie, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi, ou envoyez le produit, accompagné d'une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), à ce centre de service. Fluke dégage toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Après la réparation sous garantie, le produit sera retourné à l'acheteur, frais de port payés d'avance (franco lieu de destination). Si Fluke estime que le problème est le résultat d'une négligence, d'un traitement abusif, d'une contamination, d'une modification, d'un accident ou de conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, notamment de surtensions liées à une utilisation du produit en dehors des spécifications nominales, ou de l'usure normale des composants mécaniques, Fluke fournira un devis des frais de réparation et ne commencera la réparation qu'après en avoir reçu l'autorisation. Après la réparation, le produit sera retourné à l'acheteur, frais de port payés d'avance, et les frais de réparation et de transport lui seront facturés.

LA PRESENTE GARANTIE EST EXCLUSIVE ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS NON EXCLUSIVEMENT, TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU A ETRE APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUNS DEGATS OU PERTES, DE DONNEES NOTAMMENT, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE.

Etant donné que certains pays ou états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal ou un autre pouvoir décisionnel compétent, une telle décision n'affectera en rien la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition.

Fluke Corporation	Fluke Europe B.V.
P.O. Box 9090	P.O. Box 1186
Everett, WA 98206-9090	5602 BD Eindhoven
U.S.A.	The Netherlands

Table des matières

Titre	Page
Introduction	1
Contacteur Fluke.....	1
Consignes de sécurité	1
Présentation du produit.....	2
Fonctions	2
Commandes et raccordements.....	2
Ecran tactile (affichage).....	3
Fonctionnement de base	4
Permet de mettre le Produit sous et hors tension.....	4
Capturer une image	4
Enregistrement des images sur un ordinateur	4
Commandes du menu.....	5
Menu principal.....	6
Menu Image	7
Niveau/Intervalle	8
Menu Palette.....	9
Menu de l'écran	9
Menu Paramètres	10
Menu Réglage du périphérique	10
Menu Paramètres IR.....	11
Réglage de l'émissivité.....	12
Transmissivité.....	12
Menu Mémoire (Galerie de mémoire).....	13
Afficher l'image	13
Remarques	13
Notes avec une seule image	13
Ajouter une note à plusieurs images	14
Supprimer des images.....	14
Supprimer une image	14
Supprimer plusieurs images	14
Supprimer toutes les images	15
ID d'item.....	15
Identification d'équipement (ID d'équipement).....	15
Attribuer un repère d'ID d'équipement avec un code QR ou un code-barres..	15
Attribuer manuellement un repère d'ID d'équipement	16
Sortir d'un repère d'ID d'équipement	16
Attribuer un autre repère d'ID d'équipement.....	16
Logiciel Fluke Connect.....	16
Télécharger le logiciel Fluke Connect.....	17

Mettre à jour le micrologiciel	17
Entretien	17
Nettoyage du boîtier	17
Entretien de la lentille	17
Entretien de la batterie	18
Chargement des piles	18
Données en fréquence radio	18
Spécifications	18

Introduction

Le Fluke PTi120 Pocket Thermal Imager (le Produit ou la Caméra) est une caméra infrarouge compacte à utiliser dans de nombreuses applications. Ces applications concernent notamment la réparation d'équipements, la maintenance préventive et prédictive, les diagnostics ainsi que la recherche et le développement.

Le Produit affiche des images thermiques sur un écran tactile LCD haute visibilité de qualité industrielle. Le Produit enregistre les images dans une mémoire interne qui peut être transférée vers un PC via une connexion USB directe ou par transfert sans fil vers un PC ou un périphérique mobile.

Le Produit inclut le logiciel de bureau Fluke Connect™. Fluke Connect est une suite logicielle professionnelle hautes performances offrant des fonctions d'analyse de qualité et de création de rapports.

Contacteur Fluke

Fluke Corporation est actif dans le monde entier. Pour les coordonnées locales, visiter notre site Web : www.fluke.com

Pour enregistrer votre produit, lire, imprimer et télécharger le dernier manuel ou supplément du manuel, visiter notre site Web.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090

+1-425-446-5500
fluke-info@fluke.com

Consignes de sécurité

Les informations de sécurité générales figurent dans le document des Consignes de sécurité imprimées fournies avec le produit et sur www.fluke.com. Des consignes de sécurité plus spécifiques peuvent être fournies le cas échéant.

Présentation du produit

Reportez-vous au tableau 1 pour identifier les fonctionnalités de votre Produit.

Fonctions

Le tableau 1 répertorie les fonctionnalités de l'appareil.

Tableau 1. Fonctions

Technologie IR-Fusion™	Annotations d'image
Visible	Identification des équipements
AutoBlend™ IR plein écran	Logiciel Fluke Connect

Commandes et raccords

Le tableau 2 présente les commandes et les connexions du Produit.

Tableau 2. Commandes et raccords




Élément	Description	Élément	Description
1	Ecran tactile à cristaux liquides (LCD)	7	Dragonne
2	Bouton de capture d'image	8	Lampe torche/Lampe de poche LED
3	Indicateur Fluke Connect	9	Objectif de caméra infrarouge
4	Bouton marche/arrêt	10	Objectif de caméra en lumière visible
5	Port USB	11	Cordon USB
6	Capot de connecteur		

Écran tactile (affichage)

L'écran tactile est l'interface utilisateur du produit. L'écran tactile est rétro-éclairé, ce qui vous permet de travailler dans des espaces faiblement éclairés.

Le tableau 3 affiche les informations par défaut sur l'écran du Produit.

Tableau 3. Affichage





Élément	Description	Élément	Description
1	Point de repère central	8	Barre d'état
2	Température de point central	9	Température d'arrière-plan
3	Échelle	10	Valeur d'émissivité
4	Valeur supérieure de la plage de température	11	Heure
5	Barre de plage La plage de couleurs de la palette est mappée à une certaine plage de températures	12	Date
6	Couleur du point central par rapport à la palette	13	Etat de la batterie
7	Valeur inférieure de la plage de température		

Fonctionnement de base

Permet de mettre le Produit sous et hors tension

Avant d'utiliser le Produit pour la première fois, veuillez charger la batterie pendant au moins 1,5 heure. Voir la section [Chargement des piles](#).

Pour activer ou désactiver le Produit, maintenez enfoncé  pendant 2 secondes. Pour maintenir le produit sous tension et éteindre l'affichage, appuyez sur  pendant <2 secondes.

Remarque

Il n'existe aucun moyen visible de savoir si seul l'affichage est éteint ou si le produit est éteint. Pour optimiser la durée de vie de la batterie, utilisez les fonctions de veille LCD et d'arrêt automatique. Voir le tableau 9 pour plus d'informations sur l'utilisation de ces fonctionnalités.

Remarque

Toutes les caméras thermiques requièrent un temps de chauffage suffisant pour assurer des mesures de température précises et la meilleure qualité d'image. Ce temps de chauffage dépend du modèle et des conditions de l'environnement. Bien que la plupart des caméras thermiques chauffent en 3 minutes à 5 minutes, prévoyez un délai de 10 minutes si votre application exige que la mesure de la température soit précise. Si vous changez la caméra d'environnement, avec de grandes différences de température ambiante, un temps d'adaptation supplémentaire peut s'avérer nécessaire.

Capturer une image

Pour capturer une image :

1. Dans le menu Réglage du périphérique, définissez la **Distance** par rapport à l cible.
2. Faites la mise au point sur une cible.
3. Poussez et relâchez le bouton de **Capture d'image** ou appuyez deux fois sur l'affichage pour saisir et geler l'image.

L'image se trouve dans la mémoire tampon pour vous permettre d'enregistrer ou d'ajouter un repère d'ID d'équipement ou une note à l'image. Pour ajouter un repère d'ID d'équipement à l'image, reportez-vous à [Identification d'équipement \(ID d'équipement\)](#). Pour ajouter une note à une image, voir [Remarques](#).

Remarque

Les repères d'ID d'équipement et les notes peuvent être enregistrés avec des images capturées au format de fichier .is2 uniquement. Pour sélectionner le format de fichier .is2, voir [Menu Réglage du périphérique](#).

Enregistrement des images sur un ordinateur

Pour enregistrer des images sur un ordinateur à l'aide du cordon USB :

1. Allumer le Produit.
2. Connectez une extrémité du cordon USB au port USB du Produit et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur.

L'ordinateur reconnaît le Produit comme un périphérique de stockage à mémoire externe.

3. Sur le PC :
 - a. Enregistrez les images dans un répertoire.
 - b. Ejectez le Produit de l'ordinateur.
4. Branchez le cordon USB entre l'ordinateur et le Produit.














Commandes du menu

Pour utiliser les menus pour modifier et afficher les paramètres :

1. Appuyez sur l'affichage pour ouvrir le menu principal.
2. Appuyez sur une icône du menu principal pour ouvrir un sous-menu. Voir le Tableau 5.
L'arrière-plan de l'icône sélectionnée devient jaune.
3. Appuyez sur une commande de menu pour définir et modifier les options. Voir le Tableau 4.
4. Pour fermer un sous-menu et revenir au mode Caméra en direct, appuyez de nouveau sur l'icône du sous-menu.

Le tableau 4 répertorie les commandes du menu.


Tableau 4. Commandes du menu







Elément	Commande	Fonction
Curseur		Règle une valeur. Touchez et faites glisser la barre vers la gauche pour diminuer la valeur ou vers la droite pour l'augmenter.
Commutateur		Permet d'activer ou de désactiver une fonctionnalité. Fonction activée.
Bouton radio		Sélectionne un élément dans une liste. Option sélectionnée.
Bouton Plus d'options de menu		Ouvre un menu pour afficher d'autres options de menu.
Bouton du menu d'options		Ouvre un menu d'options permettant de régler un paramètre.
Boutons de réglage des valeurs numériques		Diminue une valeur numérique.
		Augmente une valeur numérique.
Flèche retour		Permet de revenir au menu précédent.
Bouton de sortie		Ferme le menu et revient au mode Caméra. Ou Quitte un ID d'équipement. Voir la section <i>ID d'item</i> .
Bouton Supprimer		Supprimer une image. Voir la section <i>Supprimer des images</i> .
Bouton Note		Afficher, ajouter ou modifier une note. Voir la section <i>Remarques</i> .
Bouton Ajouter une note		Avec au moins une note associée à une image, ajoutez une autre note à l'image. Voir la section <i>Remarques</i> .
Bouton ID d'équipement		Ajouter ou supprimer un repère d'ID d'équipement. Voir la section <i>ID d'item</i> .

Menu principal

Le tableau 5 répertorie les menus secondaires disponibles dans le menu principal.

Tableau 5. Menu principal




Elément	Menu secondaire	Option	Fonction
1	 Mémoire	<options>	Sélectionnez cette option pour visualiser, modifier et supprimer les images capturées. Voir la section Menu Mémoire (Galerie de mémoire) .
2	 Image	IR-Fusion	Définir le niveau IR-Fusion. Voir la section Menu Image .
3	 Palette	<options>	Permet de définir la palette à utiliser sur l'image. Voir la section Menu Palette .
4	 Affichage	<options>	Permet de définir les fonctionnalités à afficher sur l'affichage. Voir la section Menu de l'écran .
5	 Lumière	Lampe torche	Utilisez le commutateur pour allumer ou éteindre la lampe torche.
		Rétro-éclairage	Utilisez le curseur pour régler le niveau de luminosité de l'affichage.
6	 Paramètres	<options>	Permet de définir les préférences utilisateur et d'afficher des informations sur le Produit. Voir la section Menu Paramètres .

Menu Image


La barre de curseur IR-Fusion permet de régler le Produit pour qu'il prenne des images du mode pleine lumière visible au mode IR-Fusion. Utilisez un mélange entre le mode lumière visible et IR-Fusion pour afficher un objet avec des superpositions de température.

Pour régler le niveau IR-Fusion :

1. Appuyez sur .
2. Utilisez le curseur pour définir le niveau IR-Fusion.

Vous pouvez également régler le niveau IR-Fusion en mode Caméra. Touchez l'écran et faites glisser votre doigt de gauche à droite pour augmenter le niveau IR-Fusion. Faites glisser de droite à gauche pour diminuer le niveau IR-Fusion. Voir la figure 1.

Figure 1. Niveau IR-Fusion



Niveau/Intervalle

Le niveau et l'intervalle sont des valeurs comprises dans la plage totale de températures. Le niveau désigne le niveau de température à afficher dans la gamme totale de températures. L'intervalle représente l'intervalle de températures à afficher dans la gamme totale de températures.


Lorsque le Niveau/Intervalle est réglé sur **Auto**, la caméra définit le Niveau/Intervalle en fonction de la plage totale de températures.

Lorsque le Niveau/Intervalle est réglé sur **Manuel**, vous pouvez ajuster la sensibilité thermique à la hausse ou à la baisse dans la plage totale de températures. Le tableau 6 indique le Niveau et l'Intervalle en mode d'édition Manuel.

Tableau 6. Level and Span Settings

Elément	Description
①	Niveau
②	Intervalle
③	Echelle

Pour accéder au mode manuel Niveau/Intervalle :

- A partir du menu : sélectionnez  > **Paramètres IR** > **Niveau/Intervalle** > **Manuel** > **Modifier Niveau/Intervalle**.
- A partir de l'écran : appuyez sur **Auto** ou sur l'échelle.

Pour régler le mode de Niveau/Intervalle :

1. Déplacez le haut et le bas de la zone d'intervalle pour régler la plage.
2. Faites glisser la zone pour régler le niveau.

Pour mettre automatiquement à l'échelle : en mode Manuel, appuyez sur **Manuel**. La caméra règle automatiquement l'échelle et revient en mode **Manuel**.

Menu Palette

Les palettes standard proposent une présentation conforme et linéaire des couleurs pour un affichage optimisé des détails. Les palettes disponibles sont nuance de gris, acier, haut contraste, orange, métal chaud, bleu-rouge.

Pour modifier la palette d'une image :

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur une miniature de palette.

Une coche apparaît sur la palette sélectionnée. La barre de couleur et de plage de température sur l'écran change en fonction de la palette sélectionnée. Voir la figure 2.

Figure 2. Sélection de la palette et de la barre de plage



Menu de l'écran

Utilisez le menu Affichage pour définir les fonctions à afficher à l'écran. Pour afficher le logo Fluke sur l'écran, reportez-vous à la section [Menu Réglage du périphérique](#). Le tableau 7 répertorie les options dans le menu d'écran.




Tableau 7. Affichage

Option	Description
Temp. ponct. (Min./Max.)	Activez ou désactivez les indicateurs de température maximale et minimale sur l'affichage. Les températures ponctuelles sont des indicateurs flottants de température qui évoluent à l'écran conformément à la mesure de la température de l'image.
Point central	Activer ou désactiver le marqueur de point central et la température du point central.
Échelle	Permet d'activer ou de désactiver la mise à l'échelle.
Barre d'état	Permet d'activer ou de désactiver la barre d'état

Menu Paramètres

Le tableau 8 répertorie les options dans le menu Paramètres.

Tableau 8. Menu Paramètres

Menu d'options	Description
 Scanner l'ID d'équipement Scanner le code QR ou le code-barres	Attribuer des images à un équipement. Scannez un code QR ou un code-barres associé à un équipement ou saisissez manuellement une identification d'équipement. Voir la section <i>Identification d'équipement (ID d'équipement)</i> .
 Paramètres IR	Définissez les paramètres infrarouges. Voir la section <i>Menu Paramètres IR</i> .
 Paramètres du périphérique	Permet de définir les préférences utilisateur et d'afficher des informations sur le Produit. Voir la section <i>Menu Réglage du périphérique</i> .

Menu Réglage du périphérique

Le tableau 9 répertorie les options dans le menu Réglage du périphérique.

Tableau 9. Menu Réglage du périphérique

Menu d'options	Option	Description
Format de fichier	IS2	Sauvegarde les images au format .is2. Choisissez le format de fichier .is2 lorsqu'il est nécessaire de pouvoir modifier les images et de choisir la résolution maximale. Le format de fichier .is2 regroupe l'image infrarouge, les données de température radiométrique, l'image visible, les notes et les indicateurs dans un seul fichier. Pour personnaliser ou séparer les images visibles et infrarouges, utilisez le logiciel de bureau Fluke Connect. Permet d'attribuer un repère d'ID d'équipement ou de marquer une image d'équipement.
	JPEG	Sauvegarde les images au format .jpg. Sélectionnez le format de fichier .jpg pour un fichier moins volumineux ne nécessitant pas de modification, et pour lequel la qualité de l'image et la résolution ne sont pas primordiales.
Unités	<options>	Définit les unités de température. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.
Distance	<options>	Définit la distance par rapport à la cible.
	Unités	Définit les unités à utiliser pour mesurer la distance. Cette option n'est pas disponible dans tous les pays.
Modifier le nom de fichier	Préfixe de nom de fichier	Permet de remplacer le nom de fichier par défaut commençant par IR_ par un autre préfixe à 3 caractères.
	Réinitialiser les numéros de nom de fichier	Permet de réinitialiser le numéro de fichier (valeur par défaut : 00001).

Tableau 9. Menu Réglage du périphérique (suite)

Menu d'options	Option	Description
Arrêt automatique	Veille LCD	Permet de définir le délai d'extinction automatique de l'affichage.
	Extinction	Permet de définir le délai d'extinction automatique de l'appareil.
Date	<options>	Permet de définir le format de date et la date.
Heure	<options>	Permet de définir le format de l'heure et l'heure.
Logo Fluke	S/O	Affiche ou cache le logo Fluke sur l'affichage.
Langue	<options>	Permet de définir la langue à utiliser sur l'affichage.
Séparateur de décimale	<options>	Permet de définir le séparateur de décimales (virgule ou point décimal).
Rétablissement des paramètres par défaut	S/O	Permet d'effacer les préférences définies par l'utilisateur et de rétablir les paramètres d'usine par défaut.
Certificats	S/O	Affiche des informations sur les certificats sans fil du Produit.
Licences	S/O	Affiche des informations sur les licences logicielles Open Source utilisées pour développer le Produit.
Version	S/O	Affiche des informations sur la version du Produit.

Menu Paramètres IR

Le tableau 10 répertorie les options disponibles dans le menu Paramètres IR.

Tableau 10. Menu Paramètres IR

Option	Description
Niveau/Intervalle	Sélectionnez le mode de niveau et d'intervalle : <ul style="list-style-type: none"> • Auto : règle automatiquement le Niveau/Intervalle. • Manuel : permet de régler manuellement le Niveau/Intervalle à l'aide du curseur. Sélectionnez Modifier Niveau/Intervalle.
Emissivité	Permet de sélectionner une valeur d'émissivité à partir d'une liste de matériaux courants. Utilisez la barre de défilement pour afficher toutes les options. Voir la section Réglage de l'émissivité .
Arrière-plan	Permet de changer la température d'arrière-plan pour compenser la température apparente réfléchie. Des objets très chauds ou très froids peuvent influencer sur la précision de la mesure et la température apparente de la cible, notamment si l'émissivité de la surface est faible. Ajustez la température apparente réfléchie pour améliorer la précision de la mesure.
Transmissivité	Modifie les valeurs utilisées pour calculer la température en fonction du pourcentage de transmission de la fenêtre transparente infrarouge (fenêtre IR). Voir la section Transmissivité .

Réglage de l'émissivité

Tous les objets émettent de l'énergie infrarouge. La température de surface réelle et l'émissivité de la cible agissent sur la quantité d'énergie émise. La caméra capte l'énergie infrarouge de la surface de la cible et utilise ces données pour calculer une valeur estimée de la température. De nombreux matériaux courants comme le bois, l'eau, la peau, le tissu et les surfaces peintes, y compris le métal, diffusent fortement l'énergie et ont un facteur d'émissivité élevé de ≥ 90 % (ou 0,90). La caméra mesure les températures avec précision sur des cibles présentant une haute émissivité.

Les surfaces brillantes ou les métaux non peints émettent moins d'énergie et ont un faible facteur d'émissivité de $< 0,60$. Pour permettre à la caméra de calculer une estimation plus précise de la température réelle de cibles avec une faible émissivité, veuillez ajuster le réglage de l'émissivité.

Avertissement

Pour prévenir toute lésion corporelle, veuillez consulter les informations sur l'émissivité pour l'obtention des températures réelles. Les objets réfléchissants présentent une température plus basse que celle affichée lors des mesures. Ces objets présentent un risque de brûlure.

Définissez l'émissivité sur une valeur directe ou sélectionnée dans une liste de valeurs d'émissivité de matériaux courants. Si la valeur d'émissivité est $< 0,60$, un avertissement s'affiche à l'écran.

Remarque

Les surfaces présentant une émissivité de $< 0,60$ compliquent la détermination de températures réelles fiables et cohérentes. Plus l'émissivité est faible, plus grand est le potentiel d'erreur lorsque la caméra calcule la mesure de température, puisqu'une plus grande partie de l'énergie atteignant la caméra est spécifiée en tant que température d'arrière-plan. Ceci s'applique même lorsque les paramètres d'émissivité et d'environnement réfléchi sont correctement configurés.

Transmissivité

Lors d'inspections infrarouges à travers des fenêtres IR, l'énergie infrarouge émise par les cibles n'est pas entièrement transmise via le matériau optique de la fenêtre. Si vous connaissez le taux de transmission de la fenêtre, ajustez le taux de transmission de la caméra ou du logiciel de bureau Fluke Connect pour améliorer la précision de la mesure.

Lorsque vous n'effectuez pas une inspection infrarouge à travers une fenêtre IR, réglez la Transmissivité sur 100 % afin de désactiver le pourcentage de correction.

Menu Mémoire (Galerie de mémoire)


Remarque

Lorsque la mémoire est pleine à 90 %, une barre de messages jaune s'affiche en haut de l'écran. Lorsque la mémoire est pleine, la barre de messages devient rouge. Pour capturer davantage d'images lorsque la mémoire interne est saturée, enregistrez les images sur un périphérique de stockage externe et supprimez les images du Produit.

Les images sont enregistrées dans la mémoire interne. Utilisez le menu Mémoire pour afficher, modifier ou supprimer des images. Les images sont organisées en fonction de la date à laquelle elles ont été capturées avec les images les plus récentes en haut de l'écran.


Lorsque des informations supplémentaires ont été enregistrées avec un fichier .is2, une icône s'affiche avec le fichier d'aperçu. Les icônes sont :

 ID d'item

 Remarque

Afficher l'image

Pour ouvrir une image en mode plein écran :




1. Appuyez sur .
2. Si nécessaire, touchez l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas pour afficher toutes les images.
3. Appuyez sur une miniature ou un aperçu de l'image pour afficher l'image en plein écran. Une barre d'outils s'ouvre brièvement en haut de l'écran. Appuyez sur l'image pour ouvrir ou fermer la barre d'outils.

Remarques

Les notes sont enregistrées avec l'image, de sorte que vous n'avez pas besoin d'assembler plusieurs fichiers plus tard. Pour ajouter, modifier et supprimer des notes, utilisez le clavier qui s'ouvre à l'écran.



Notes avec une seule image

Pour ajouter, modifier ou supprimer une note :

1. Ouvrez une image en mode plein écran.
2. Appuyez sur . Si nécessaire, appuyez d'abord sur .
Si aucune note n'est enregistrée avec l'image, un clavier s'ouvre à l'écran.
3. Utilisez le clavier pour saisir un message.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.
Si une note est enregistrée avec l'image, une liste de notes s'affiche à l'écran.
5. Pour ajouter une autre note à l'image, appuyez sur , utilisez le clavier pour ajouter la nouvelle note, puis appuyez sur **Enregistrer**.
6. Pour modifier une note, appuyez sur une note, utilisez le clavier pour la modifier, puis appuyez sur **Enregistrer**. Si nécessaire, faites défiler vers le bas pour afficher toutes les notes.
7. Pour supprimer une note, appuyez sur une note, appuyez sur **Supprimer**, puis appuyez de nouveau sur **Supprimer**.

Ajouter une note à plusieurs images

Pour ajouter une note à plusieurs images en même temps :



1. Sélectionnez  >  > **Ajouter une note à plusieurs images**.
L'affichage revient à la galerie de mémoire.
2. Appuyez sur une image pour la sélectionner. Appuyez à nouveau sur une image pour effacer la sélection.
La couleur du texte de la bordure et du nom de fichier devient jaune.
3. Répétez l'opération pour chaque image supplémentaire.
4. Appuyez sur **Ajouter une note**.
Un clavier apparaît à l'écran.
5. Utilisez le clavier pour saisir un message.
6. Appuyez sur **Enregistrer**.

Supprimer des images

Pour effacer des images, effectuez la procédure correspondante ci-dessous pour chaque action souhaitée.



Supprimer une image

Pour supprimer une seule image :

1. Ouvrez une image en mode plein écran.
2. Appuyez sur . Si nécessaire, appuyez d'abord sur .
3. Appuyez sur **Supprimer**.



Supprimer plusieurs images

Pour supprimer plusieurs images en même temps :

1. Sélectionnez  >  > **Supprimer plusieurs images**.
L'affichage revient à la galerie de mémoire.
2. Appuyez sur une image pour la sélectionner. Appuyez à nouveau sur une image pour effacer la sélection.
La couleur du texte de la bordure et du nom de fichier devient jaune.
3. Répétez l'opération pour chaque image supplémentaire.
4. Appuyez sur **Supprimer les images**.
5. Appuyez sur **Supprimer**.

Supprimer toutes les images


Pour supprimer toutes les images en même temps :

1. Sélectionnez  >  > **Supprimer toutes les images**.
2. Appuyez sur **Supprimer**.


ID d'item

Utilisez la barre d'outils de la galerie de mémoire pour ajouter ou supprimer un ID d'équipement d'une image enregistrée en mémoire. Voir la section [Identification d'équipement \(ID d'équipement\)](#).

Pour ajouter un ID d'équipement à une image :


1. Ouvrez une image en mode plein écran.
2. Appuyez sur .
3. Attribuez un ID d'équipement. Voir la section [Identification d'équipement \(ID d'équipement\)](#).

Pour supprimer un ID d'équipement d'une image :

1. Ouvrez une image en mode plein écran.
2. Appuyez sur l'ID d'équipement qui ressemble à  sur l'écran.
3. Appuyez sur **Supprimer**.


L'affichage revient à l'image en mode plein écran et l'ID d'équipement n'apparaît pas à l'écran.

Identification d'équipement (ID d'équipement)

Utilisez l'ID d'équipement pour enregistrer et organiser les images par équipement comme un moteur ou un panneau électrique. Utilisez un code-barres, un code QR ou une autre identification unique comme repère à joindre aux images. En mode Caméra, l'ID d'équipement s'affiche à l'écran et ressemble à . Les ID d'équipement doivent être uniques à chaque équipement.

Attribuer un repère d'ID d'équipement avec un code QR ou un code-barres

Pour enregistrer des images dans un équipement avec un code QR ou un code-barres :


1. Sélectionnez  > **Scanner l'ID d'équipement**.
2. Mettez un code QR ou un code-barres en surbrillance dans la zone blanche de l'écran.
3. Lorsque le Produit détecte qu'un code-barres a été scanné, appuyez sur **Utiliser un code-barres** ou **Utiliser un code QR**. Si le produit ne parvient pas à détecter un code-barres ou un code QR, saisissez manuellement un ID d'équipement unique. Voir la section [Attribuer manuellement un repère d'ID d'équipement](#).

L'écran revient en mode Caméra et le code-barres ou le code QR s'affiche à l'écran.

4. Capturer une image.



Attribuer manuellement un repère d'ID d'équipement

Pour saisir manuellement un ID d'équipement unique :

1. Sélectionnez  > **Scanner l'ID d'équipement**.
2. Appuyez sur **Saisie manuelle**.
Un clavier apparaît à l'écran.
3. Saisissez un repère d'équipement unique.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.
L'écran revient en mode Caméra et l'ID d'équipement s'affiche à l'écran.



Sortir d'un repère d'ID d'équipement

Pour sortir d'un ID d'équipement et enregistrer des images sans ID d'équipement :

1. Appuyez sur l'ID d'équipement qui ressemble à  sur l'écran.
2. Appuyez sur  **Quitter l'ID d'équipement xxxxx** (où xxxxx est le nom de l'ID d'équipement).
L'écran revient en mode Caméra et l'ID d'équipement ne s'affiche pas à l'écran.

Attribuer un autre repère d'ID d'équipement

Pour sortir d'un ID d'équipement et enregistrer des images avec un ID d'équipement différent :

1. Appuyez sur l'ID d'équipement qui ressemble à  sur l'écran.
2. Appuyez sur  **Scanner le nouvel ID d'équipement**.
3. Attribuez un nouvel ID d'équipement. Voir la section *Identification d'équipement (ID d'équipement)*.

Logiciel Fluke Connect

Le logiciel de bureau Fluke Connect sur PC est disponible avec le Produit. Il contient des fonctions d'analyse d'images, d'organisation des données et des informations, et de création de rapports professionnels.

Utilisez le logiciel Fluke Connect pour :

- La consultation de notes, d'ID d'équipement et d'indicateurs.
- L'exportation des images visibles et infrarouges.
- La modification des fichiers d'image .is2.
- La mise à jour du logiciel embarqué pour obtenir les dernières fonctionnalités du Produit.

Télécharger le logiciel Fluke Connect

Rendez-vous sur <https://www.fluke.com/en-us/support/software-downloads/software-for-fluke-infrared-cameras>.

1. Sur le site Web, suivez les instructions pour télécharger le logiciel sur PC.
2. Sur le PC, suivez les instructions pour installer le logiciel Fluke Connect. (Des privilèges d'administrateur sont requis pour l'installation).
3. Redémarrez l'ordinateur à l'issue de l'installation.

Mettre à jour le micrologiciel

1. Sur le PC, ouvrez le logiciel Fluke Connect.
2. Branchez une extrémité du câble USB sur votre ordinateur et l'autre extrémité du câble USB sur le Produit.

Windows installe automatiquement le pilote de périphérique pour l'utilisation avec le Produit. Le logiciel Fluke Connect reconnaît la connexion avec le Produit.

3. Sur le PC :
 - a. Sélectionnez **Oui** si vous êtes invité à télécharger un fichier de mise à jour du logiciel embarqué sur l'ordinateur.
 - b. Sélectionnez le Produit dans la liste de gauche.
 - c. Sélectionnez **Oui** si vous êtes invité à télécharger un fichier de mise à jour du Produit.
4. Sur le Produit, appuyez sur **Ok**.

Le Produit s'arrête automatiquement à la fin du processus de mise à jour du micrologiciel.

5. Pour utiliser le nouveau micrologiciel, mettez le Produit en marche.

Entretien

Le Produit nécessite un entretien minimal.

Nettoyage du boîtier

Nettoyez le boîtier avec un chiffon imbibé de solution savonneuse douce. N'utilisez pas de produits abrasifs, d'alcool isopropylique ou de solvants pour nettoyer le boîtier.

Entretien de la lentille

Attention

Pour éviter d'endommager le testeur infrarouge :

- **Nettoyez la lentille infrarouge avec précaution. La lentille dispose d'un revêtement antireflet.**
- **Ne frottez pas trop fort la lentille sous peine d'endommager le revêtement antireflet.**

Pour nettoyer la lentille :

1. Utilisez une bouteille d'air comprimé ou un pistolet à azote sec, si disponible, pour retirer les particules de la surface de la lentille.
2. Imbibez un chiffon doux non pelucheux avec un liquide de nettoyage commercial pour objectif contenant de l'alcool, de l'alcool éthylique ou de l'alcool isopropylique.
3. Essorez le chiffon pour retirer l'excès de liquide.
4. Essuyez la surface de la lentille en un seul geste circulaire et jetez le linge.
5. Si nécessaire, répétez l'opération avec un nouveau chiffon non pelucheux.

Entretien de la batterie

Attention

Pour éviter tout dommage, ne pas exposer le produit à des sources de chaleur ou à des environnements à haute température, comme des véhicules exposés au soleil par exemple.

Pour obtenir les meilleures performances de la batterie lithium-ion :

- Ne chargez pas le Produit pendant plus de 24 heures, car cela risquerait de réduire la durée de vie de la batterie.
- Chargez le produit pendant au moins 1,5 heure tous les six mois pour une durée de vie maximale de la batterie. Si elle n'est pas utilisée, la batterie se décharge d'elle-même en six mois environ.

Chargement des piles

Attention

Pour éviter d'endommager le produit :

- **Utiliser toujours l'appareil dans la plage de température spécifiée.**
- **N'essayez pas de charger les batteries dans des conditions de froid intense.**
- **N'utilisez pas de chargeur USB qui fournit une tension > 5 V (± 5 %).**

Attention

Ne pas incinérer le Produit.

Remarque

Assurez-vous que le Produit est proche de la température ambiante avant de charger la batterie. Voir la spécification de température de charge. Ne procédez pas au chargement dans des environnements chauds ou froids. En cas de chargement dans des conditions de température extrême, la capacité de la batterie peut diminuer.

Avant d'utiliser le Produit pour la première fois, chargez la batterie pendant au moins 1,5 heure. L'état de la batterie apparaît sur l'indicateur de charge à cinq segments.

1. Connectez une extrémité du cordon USB au port USB du Produit et l'autre extrémité au port USB d'un ordinateur.
2. Continuez le chargement jusqu'à ce que l'indicateur de charge, bz, cesse de clignoter.
3. Débranchez le câble USB lorsque la batterie est complètement chargée.

Données en fréquence radio

Voir le tableau 9 pour plus d'instructions sur la façon d'accéder aux copies numériques des ID de certificat sur le Produit.

Vous pouvez consulter la fiche d'instruction sur les données de fréquence radio de classe B à l'adresse <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

Spécifications

Les spécifications complètes sont disponibles sur le site www.fluke.com. Voir les *PTi120 spécifications du produit*.