

# BALOMÈTRE NUMÉRIQUE KIMO



Hotte permettant de capter le flux d'air.  
6 hottes interchangeables.  
Installation simple et rapide.  
Système de fixation des hottes sans perturbation du flux d'air.

Poignée avec touche HOLD permettant de figer la mesure.


Afficheur orientable

## GRILLES DE MESURE



Collecteurs de flux : 30 points répartis sur toute la surface de la grille  
Élément sensible situé au centre de la grille, calibré et compensé en température.

## AFFICHEUR



Fonction HOLD permet de figer la mesure. Cette fonction est accessible de la poignée ou du clavier de commande.

Validation de la fonction

Touches permettant de défiler dans le menu déroulant.

Rétro-éclairage de l'affichage.

Afficheur alphanumérique.  
4 lignes de 16 caractères

Marche / Arrêt



Sac de transport

# BALOMÈTRE NUMÉRIQUE À BAS DÉBIT ALNOR

## Débitmètre à bas débit ALNOR

### Balomètre Loflo® 6200

Idéal pour l'équilibrage simple ou pour les vérifications de routine

- Plage : 10 à 500 pi<sup>3</sup>/min (17 à 850 m<sup>3</sup>/h)
- Précision : (±3% valeur mesurée ± 2 pi<sup>3</sup>/min) (±3% v.m. 3,4 m<sup>3</sup>/h)
- Hauteur : 15,5 po, base seulement (394 mm);  
22 po avec hotte 16 x 16 (546 mm);  
34,5 po avec hotte 2 x 2 (914 mm)
- Poids : 6,5 lb (2,9 kg) avec hotte 2 x 2;  
4,8 lb (2,2 kg) base seulement
- Diamètre de la base : 13 po (330 mm)
- Hottes : 16 x 16 po, 2 x 2 pi ou 26 x 26 po  
(406 x 406, 610 x 610 ou 650 x 650 mm)
- Affichage : à cristaux liquides,  
3,5 chiffres 0,44 po de haut (11 mm)  
avec affichage analogique simulé

### Code de commande

CODE	DESCRIPTION	HOTTE
634.513.001	Balomètre Loflo 6200 valise et manuel	hotte 2 x 2
634.513.004	Balomètre Loflo 6200 valise et manuel	hotte 16 x 16

