

Calibrateur de pression électrique Fluke 719Pro



Principales fonctions

- Pompe électrique intégrée exclusive pour étalonner la pression d'une seule main
- Contrôle facile des commutateurs de pression grâce à la fonction de test simple à utiliser
- Réglage fin de la pression par vernier pour un étalonnage simple et précis
- Niveau de précision et de performance optimal (0,025 %) pour un étalonnage de référence de l'émetteur
- Gammes de pression de 30 psi, 150 psi et 300 psi
- Seuil d'entrée programmable de la pompe du calibrateur de pression qui :
 - élimine la surpression,
 - permet de programmer des pressions cibles de pompage.
- Extension de la gamme de mesure avec n'importe lequel des 29 modules de pression 750P
- Nettoyage des orifices de la pompe pour réduire le risque de panne due aux dommages causés par l'humidité ou du liquide
- Protection contre les liquides fournit avec le produit afin de réduire le risque de fuite dans les applications dangereuses
- Mesure précise de la température grâce à la sonde résistive optionnelle

Présentation du produit: Calibrateur de pression électrique Fluke 719Pro

Le 719Pro possède un calibrateur de boucles qui, entre autres, génère, simule et mesure des signaux de l'ordre du mA.

Il est donc l'outil de test idéal pour la calibration des émetteurs, des contacteurs de pression et des jauges de pression de haute précision.

Des mesures plus flexibles avec le grand écran rétro éclairé affichant trois paramètres à la fois :

- Mesure de pression par le capteur interne ou externe
- Courants émis, simulés ou mesurés de l'ordre du mA
- Température mesurée par la sonde résistive optionnelle

Spécifications: Calibrateur de pression électrique Fluke 719Pro

Modèles



Fluke-719Pro-30G

Calibreur de pression électrique Fluke 719Pro-150G
150 psig

Comprend :

- Calibreur de pression électrique, 30 PSIG
- Cordons de mesure avec pinces crocodile
- Manuel d'utilisation en version papier et en version électronique sur CD-ROM en 14 langues
- Protection contre les liquides
- Sacoche de transport
- Adaptateur 1/4" NPT vers ISO 1/4"
- Kit d'accessoires pour tuyau contenant 2 adaptateurs à installation rapide 1/8" et 1 mètre de tuyau flexible
- Certificat d'étalonnage traçable

Fluke-719Pro-150G

Calibreur de pression électrique Fluke 719Pro-300G
300 psig

Comprend :

- Calibreur de pression électrique, 150 PSIG
- Cordons de mesure avec pinces crocodile
- Manuel d'utilisation en version papier et en version électronique sur CD-ROM en 14 langues
- Protection contre les liquides
- Sacoche de transport
- Adaptateur 1/4" NPT vers ISO 1/4"
- Kit d'accessoires pour tuyau contenant 2 adaptateurs à installation rapide 1/8" et 1 mètre de tuyau flexible

- Certificat d'étalonnage traçable

Fluke-719Pro-300G

Calibrateur de pression électrique Fluke 719Pro-30G

30 psig

Comprend :

- Calibrateur de pression électrique, 300 PSIG
- Cordons de mesure avec pinces crocodile
- Manuel d'utilisation en version papier et en version électronique sur CD-ROM en 14 langues
- Protection contre les liquides
- Sacoche de transport
- Adaptateur 1/4" NPT vers ISO 1/4"
- Kit d'accessoires pour tuyau contenant 2 adaptateurs à installation rapide 1/8" et 1 mètre de tuyau flexible
- Certificat d'étalonnage traçable

FPC1S-FLUKE71X-1

Abonnement Premium Care standard d'un an pour Fluke 719Pro, 719 et 718

Comprend :

- Abonnement Premium Care standard 1 an

FPC3S-FLUKE71X-1

Abonnement Premium Care standard de trois ans pour Fluke 719Pro, 719 et 718

Comprend :

- Abonnement Premium Care standard 3 ans

Optional accessories

Fluke 700PRV-1 Pressure Relief Valve Kit

Description

The Fluke 700PRV-1 consists of a relief valve settable from 725 to 5800 PSI (50 to 200 bar) to be used with the 700HTP-1 Hydraulic Test Pump.

Pompe de test pneumatique Fluke 700PTP-1

La pompe de test pneumatique Fluke 700PTP-1 est capable de générer jusqu'à 40 bars (600 psi) de pression.

Fluke 700HTP-2 - Pompe de test hydraulique

Le modèle Fluke 700HTP-2 est une pompe de pression hydraulique manuelle conçue pour générer des pressions d'étalonnage allant jusqu'à 10 000 psi/690 bars. Conçu pour être utilisé avec les modules de haute pression Fluke série 700 tels que les Fluke 700P09, 700P29, 700P30 et 700P31.

Sonde RTD Fluke 720RTD pour 721 et 719Pro

RTD Probe for 721 and 719Pro

Soyez à la pointe du progrès avec Fluke.

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:

U.S.A. (800) 443-5853

Canada (800) 36-FLUKE

Autre +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/fr-ca

©2025 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.

08/2025

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**