

Fluke 700HTP-2 - Pompe de test hydraulique



Principales fonctions

- Ajustement de course variable, permet à l'utilisateur de changer le volume et la pression par course
- Bouton Vernier d'ajustement de la pression intégré pour un réglage précis de la pression
- La connexion directe aux modules de pression fusionne deux pièces en une lors de l'étalonnage et des tests de pression
- Deux ports de pression de 1/4 po NPT, un pour la référence (module de pression ou manomètre), un pour l'unité testée
- Compatible avec la vanne de surpression optionnelle Fluke 700PRV conçu pour protéger les modules de pression des dommages causés par la surpression
- Amorçage amélioré
- Mécanisme de limitation de course amélioré

Remarque : L'utilisateur doit fournir un tuyau flexible avec les raccords d'extrémité appropriés afin d'appliquer la pression du port de l'unité testée à l'instrument d'étalonnage testé, comme le tuyau de test Fluke 700HTH-1.

Présentation du produit: Fluke 700HTP-2 - Pompe de test hydraulique

Le modèle Fluke 700HTP-2 est une pompe de pression hydraulique manuelle conçue pour générer des pressions d'étalonnage allant jusqu'à 10 000 psi/690 bars. Conçu pour être utilisé avec les modules de haute pression Fluke série 700 tels que les Fluke 700P09, 700P29, 700P30 et 700P31.

Idéal pour l'étalonnage lorsqu'il est connecté à un module de haute pression Fluke via le port de référence. Le 700HTP-2 utilise de l'eau distillée ou de l'huile hydraulique à base minérale comme source d'étalonnage des appareils à entrée haute pression tels que les transmetteurs de pression ou les manomètres. Peut aussi être utilisé avec les calibrateurs de pression

Fluke 717.

Spécifications: Fluke 700HTP-2 - Pompe de test hydraulique

Caractéristiques générales et mécaniques	
Dimensions (L x l x P)	241 x 155 x 66 mm (9,5 x 6,1 x 2,6 po)
Poids	0,58 kg (1,29 lb)
Garantie	Un an
Matériau	Matériaux humides : Acier inoxydable 303, aluminium, polyuréthane, PTFE, nitrile et nylon

Modèles



Fluke 700HTP 2

Hydraulic Test Pump

- ¼ inch NPT to ¼ inch NPT adapter to connect the reference gauge port on the pump body to the 1/4 NPT female fitting on Fluke 700P29, P30, and P31 pressure modules.
- (2) ¼ inch NPT male to ¼ inch BSP Female adapters
- ¼ inch NPT Tee (installed)
- Instruction sheet

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2023 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
03/2023

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**