

## Détecteur de courants d'air (DCA) Indicateur de courant d'air

Les tubes détecteurs de courants d'air ont un usage universel. Les courants d'air sont visibles rapidement et facilement.



## Avantages

---

### Des informations rapides

Dans différents domaines comme les mines ou l'industrie, il est essentiel de pouvoir détecter le moindre courant d'air, afin d'évaluer rapidement et de manière fiable la diffusion éventuelle de substances dangereuses. Avec les tubes détecteurs de courants d'air, l'origine, la direction et la vitesse du courant d'air sont visibles immédiatement.

---

### Simplicité d'utilisation

De l'acide sulfurique fumant se trouve dans les tubes. Lorsqu'on ouvre le haut du tube, une poire en caoutchouc est utilisée pour faire passer de l'air à travers le tube. Ce qui crée une fumée blanche visible, qui est transportée par le moindre courant d'air existant.

---

### Polyvalence

Les tubes détecteurs de courants d'air peuvent être utilisés jusqu'à ce que la "fumée blanche" ait entièrement disparu. Si le test est terminé avant que la fumée ait disparu, le tube peut être refermé à l'aide des bouchons en caoutchouc fournis.

## Pour vos commandes

### Détecteur de courants d'air

10 Tubes réactifs fumigènes	10	CH 25 301
1 Kit détecteur de courants d'air comprenant 1 mallette de rangement, 1 poire d'aspiration manuelle, des bouchons obturateurs et 10 tubes fumigènes	1	CH 00 216

## Notes

Tous les produits, caractéristiques et services ne sont pas commercialisés dans tous les pays.  
Les marques commerciales mentionnées ne sont déposées que dans certains pays, qui ne sont pas obligatoirement les pays de diffusion de la présentation. Pour davantage d'informations sur le statut des marques, rendez-vous sur [www.draeger.com/trademarks](http://www.draeger.com/trademarks).

### SIÈGE

Drägerwerk AG & Co. KGaA  
Moislinger Allee 53–55  
23558 Lübeck, Allemagne  
[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

### FRANCE

Dräger Safety France SAS  
3c, route de la Fédération  
BP 80141  
67025 Strasbourg  
Tél +33 (0)3 88 40 76 76  
Fax +33 (0)3 88 40 76 67  
[safety.france@draeger.com](mailto:safety.france@draeger.com)

### SUISSE

Dräger Schweiz AG  
Waldeggstrasse 30  
3097 Liebefeld  
Tel +41 58 748 74 74  
Fax +41 58 748 74 01  
[info.ch@draeger.com](mailto:info.ch@draeger.com)

### BELGIQUE

Dräger Safety Belgium NV  
Heide 10  
1780 Wemmel  
Tél +32 2 462 62 11  
Fax +32 2 609 52 60  
[stbe.info@draeger.com](mailto:stbe.info@draeger.com)

### RÉGION MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, Emirats Arabes Unis  
Tél +971 4 4294 600  
Fax +971 4 4294 699  
[contactuae@draeger.com](mailto:contactuae@draeger.com)

Trouvez votre représentant  
commercial régional sur :  
[www.draeger.com/contact](http://www.draeger.com/contact)

