

# 175, 177, 179

## True-rms Multimeters

**Mode d'emploi**

May 2003 Rev.3, 4/23 (French)

© 2003-2023 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.  
All product names are trademarks of their respective companies.

## Garantie limitée à vie

Chaque multimètre numérique des séries Fluke 20, 70, 80, 170 est garanti sans vice de matériaux et de fabrication pendant toute sa durée de vie. Si chacun des appareils est utilisé selon les conditions de fonctionnement spécifiées, la "durée de vie" se limite à sept ans après l'arrêt de la fabrication de ces appareils par Fluke. Toutefois, le délai de garantie sera au moins de dix ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux fusibles, aux batteries/piles interchangeables, aux dommages résultant d'une négligence, d'un traitement abusif, d'une contamination, d'une modification, d'un accident ou de conditions de fonctionnement ou de manipulation anormales, notamment des défaillances liées à une utilisation du multimètre numérique en dehors des spécifications nominales, ou de l'usure normale des composants mécaniques. Cette garantie ne couvre que l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable.

Cette garantie s'applique également à l'affichage à cristaux liquides, pendant dix ans à compter de la date d'achat. Par la suite, et ce pendant la durée de vie du multimètre, Fluke s'engage à remplacer l'afficheur à cristaux liquides à un prix basé sur les coûts d'acquisition courants des composants.

Veuillez compléter et renvoyer la carte d'enregistrement du produit pour établir sa propriété initiale et justifier sa date d'achat, ou enregistrez votre produit à <http://www.fluke.com>. L'obligation de Fluke se limite, au choix de Fluke, à la réparation, au remplacement ou au remboursement du prix d'achat des produits défectueux, acquis auprès d'un point de vente agréé par Fluke, si l'acheteur a payé le prix international applicable. Fluke se réserve le droit de facturer à l'acheteur les frais d'importation des pièces de réparation ou de rechange si le produit acheté dans un pays a été expédié dans un autre pays pour y être réparé.

Si le produit s'avère défectueux, mettez-vous en rapport avec le centre de service agréé Fluke le plus proche pour recevoir les références d'autorisation de renvoi avant d'envoyer le produit accompagné d'une description du problème, port et assurance payés (franco lieu de destination), à ce centre de service. Fluke dégage toute responsabilité en cas de dégradations survenues au cours du transport. Fluke s'engage à payer le transport de retour des produits réparés ou remplacés dans le cadre de la garantie. Avant d'effectuer une réparation hors garantie, Fluke fournit un devis des frais de réparation et ne commence la réparation qu'après avoir reçu l'autorisation de facturer la réparation et le transport de retour.

LA PRESENTE GARANTIE EST LE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS ET TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE QUANT A L'APTITUDE DU PRODUIT A ETRE COMMERCIALISE OU APPLIQUE A UNE FIN OU A UN USAGE DETERMINE. FLUKE NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE PARTICULIER, INDIRECT, ACCIDENTEL OU CONSECUTIF, NI D'AUCUN DEGAT OU PERTE, DE DONNEES NOTAMMENT, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE, EXTRA-CONTRACTUELLE OU AUTRE. LES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS NE SONT PAS AUTORISÉS À APPLIQUER UNE AUTRE GARANTIE AU NOM DE FLUKE. Etant donné que certains états n'admettent pas les limitations d'une condition de garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation de dégâts accidentels ou consécutifs, il se peut que les limitations et les exclusions de cette garantie ne s'appliquent pas à chaque acheteur. Si une disposition quelconque de cette garantie est jugée non valide ou inapplicable par un tribunal ou un autre pouvoir décisionnel compétent, une telle décision n'affectera en rien la validité ou le caractère exécutoire de toute autre disposition.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands

# Table des matières

Titre	Page
Introduction .....	1
Contacteur Fluke .....	1
Consignes de sécurité .....	1
Tension dangereuse .....	1
Mise au rebut du produit .....	2
Avertissement sur les cordons de mesure .....	2
Bornes .....	2
Boutons du produit .....	3
Positions du commutateur rotatif .....	3
Ecran .....	4
Economiseur de batterie (mode de veille) .....	6
Mode d'enregistrement MIN MAX AVG .....	6
Maintien de l'affichage HOLD et AutoHOLD .....	7
Sélection de la gamme automatique et manuelle .....	7
Options de démarrage .....	8
Mesures de base .....	9
Mesure de tensions c.a. et c.c. ....	9
Mesure de résistance .....	9
Mesure de capacité .....	9
Contrôle de continuité .....	10
Mesure de la température (modèle 179 uniquement) .....	10
Contrôle de diodes .....	10
Mesure de courant c.a. ou c.c. ....	11
Comportement du zéro d'entrée c.a. des multimètres TRMS .....	11
Fréquence de mesure .....	12
Fréquence de tension c.a. ou c.c. ....	12
Fréquence courant alternatif .....	12
Utilisation de l'affichage incrémental .....	13

Entretien.....	13
Nettoyage du produit .....	14
Test des fusibles .....	14
Remplacement de la batterie et des fusibles .....	14
Caractéristiques .....	15
Caractéristiques électriques .....	17

## **Introduction**

Les multimètres TRMS Fluke 175, 177 et 179 sont alimentés par batterie (le produit) affichant 6 000 comptes sur un écran de 3 chiffres et 3/4 et un graphique à barres. Ce manuel s'applique aux trois modèles disponibles. Toutes les figures représentent le modèle 179.

## **Contacter Fluke**

Fluke Corporation est présent dans le monde entier. Pour les coordonnées locales, visiter notre site Web : [www.fluke.com](http://www.fluke.com)  
Pour enregistrer votre appareil, lire, imprimer et télécharger le dernier manuel ou supplément du manuel, consulter notre site Web.

+1-425-446-5500

[fluke-info@fluke.com](mailto:fluke-info@fluke.com).

## **Consignes de sécurité**

Les consignes générales de sécurité se trouvent dans le document imprimé relatif aux Consignes de sécurité fourni avec le produit. Elles sont également disponibles en ligne sur [www.fluke.com](http://www.fluke.com). Des consignes de sécurité plus spécifiques sont reprises dans le présent manuel le cas échéant.

Dans ce manuel, un **Avertissement** désigne les conditions et procédures pouvant être dangereuses pour l'utilisateur. Une mise en garde **Attention** indique des situations et des actions qui peuvent endommager l'appareil ou l'équipement testé.

## **Tension dangereuse**

Durant une mesure de tension, le produit vous avertit en cas de tension potentiellement dangereuse. Lorsque le produit détecte une tension  $\geq 30$  V ou une surtension (ÜL), le symbole ⚡ indique à l'écran de vous alerter de la présence d'une tension dangereuse.

## Mise au rebut du produit

Mettre le produit au rebut de manière professionnelle et respectueuse de l'environnement :

- Supprimer les données personnelles sur le produit avant sa mise au rebut.
- Retirer les batteries qui ne sont pas intégrées au circuit électrique avant leur mise au rebut et les mettre au rebut séparément.
- Si ce produit est équipé d'une batterie intégrée, mettre tout le produit au rebut.

## Avertissement sur les cordons de mesure

Le message L EAd s'affiche temporairement pour rappeler à l'opérateur de vérifier si les cordons de mesure sont branchés aux bornes correctes lorsqu'il déplace le commutateur rotatif de ou vers la position **mA** ou **A**.


### ⚠ ⚠ Avertissement

**Si le cordon de mesure n'est pas branché dans la borne qui convient pour la mesure, cela risque de faire sauter un fusible, d'endommager le produit et de provoquer des blessures corporelles graves.**

## Bornes

Le tableau 1 illustre les bornes du produit.

Tableau 1. Bornes




Élément	Description
①	Borne d'entrée pour les mesures des milliampères c.c. et c.a. jusqu'à 400 mA et mesures des fréquences.
②	Borne d'entrée pour les mesures de courant c.c. et c.a. jusqu'à 10 A et mesures des fréquences.
③	Borne d'entrée pour les mesures de tension, de continuité, de résistance, du contrôle de diode, de capacité, de fréquence et de température (modèle 179 seulement).
④	Borne commune (de retour) utilisée pour toutes les mesures.

## Boutons du produit

Le tableau 2 identifie les fonctions de base des boutons du produit. Les boutons ont d'autres fonctions décrites dans la suite de ce manuel.

**Tableau 2. Boutons du produit**



Elément	Description
①	Bascule entre l'activation et la désactivation du rétroéclairage. L'éclairage s'éteint automatiquement après 2 minutes (177 et 179 uniquement).
②	En mode MIN/MAX/MOY, appuyez pour suspendre ou reprendre l'enregistrement MIN/MAX/MOY. En mode de maintien d'affichage HOLD, le produit maintient la valeur affichée à l'écran. En mode AutoHOLD, le produit maintient l'affichage du résultat jusqu'à ce qu'une nouvelle entrée stable soit détectée. Le produit émet un bip et affiche la nouvelle mesure.

aik14.emf

**Tableau 2. Boutons du produit (suite)**

Elément	Description
③	Active le mode MIN MAX AVG.
④	Bascule entre les modes de gamme automatique et manuelle. En mode de gamme manuelle, augmente la gamme. Une fois la gamme la plus élevée atteinte, le produit revient à la gamme la plus faible.
⑤	(Bouton jaune) Sélectionne l'une des fonctions de mesure secondaires du commutateur rotatif, par exemple pour sélectionner les mesures d'ampères et de milliampères à courant continu, de fréquence, de température (modèle 179 seulement), de capacité et le contrôle de diode.

## Positions du commutateur rotatif

Le tableau 3 identifie les positions du commutateur sur le produit.

**Tableau 3. Positions du commutateur rotatif**

Position du commutateur	Fonction de mesure
$\tilde{V}$	Tension c.a. de 30,0 mV à 1 000 V.
Hz	Fréquence de 2 Hz à 99,99 kHz.
$\bar{V}$	Tension c.c. de 1 mV à 1 000 V.
Hz	Fréquence de 2 Hz à 99,99 kHz.

Tableau 3. Positions du commutateur rotatif (suite)

Position du commutateur	Fonction de mesure
$\overline{\text{mV}}$ ⌚	mV c.c. de 0,1 mV à 600 mV. Température -40 °C à +400 °C. -40 °F à +752 °F.
 ➔	L'avertisseur s'active à <25 Ω et se désactive à >250 Ω. Contrôle de diode. Affiche OL au-dessus de 2,4 V.
$\overline{\sim}$ ~A	A c.a. de 0,300 A à 10 A. A c.c. de 0,001 A à 10 A. >L'affichage 10,00 clignote. >20 A, OL apparaît.
Hz	Fréquence de c.a. de 2 Hz à 30 kHz.
Ω ⊕	Résistance de 0,1 Ω à 50 MΩ. Capacité de 1 nF à 9 999 μF.
$\overline{\sim}$ mA Hz	mA c.a. de 3,00 mA à 400 mA. mA c.c. de 0,01 mA à 400 mA. Fréquence de c.a. de 2 Hz à 30 kHz.
Remarque : Tension alternative et courant en couplage alternatif, à mesure efficace vraie, jusqu'à 1 kHz.	

## Ecran

Le tableau 4 affiche les éléments sur l'écran du produit.

Tableau 4. Ecran

Élément	Symbole	Description
①		Test de continuité.
②	➔	Contrôle de diode.
③	—	Relevés négatifs.
④	⚡	Tension dangereuse. Tension $\geq 30$ V ou surcharge (OL).

Tableau 4. Ecran (suite)

Elément	Symbole	Description
⑤	<b>HOLD</b>  	Le mode de maintien d'affichage HOLD est activé. Le résultat affiché sur l'écran est figé.  En mode MIN MAX AVG, l'enregistrement MIN MAX AVG est interrompu.  Le mode de maintien automatique AutoHOLD est activé. Le résultat est maintenu sur l'écran jusqu'à ce qu'une nouvelle entrée stable soit détectée. Le produit émet un bip et affiche la nouvelle mesure.
⑥	<b>MIN MAX</b>  <b>MAX, MIN, AVG</b>	MIN MAX AVG activé.  Valeur maximum, minimum, moyenne ou actuelle.
⑦	nµ F, °F, °C mVA, MκΩ, kHz	Unités de mesure.
⑧	<b>DC, AC</b>	Courant continu, courant alternatif.
⑨		Pile faible. Remplacer la pile.
⑩	<b>61000mV</b>	Toutes les gammes possibles.
⑪	<b>Bar graph</b>	Affichage analogique.

Tableau 4. Ecran (suite)

Elément	Symbole	Description
⑫	<b>Auto Range</b>  <b>Manual Range</b>	Le produit sélectionne la gamme en choisissant la meilleure résolution.  L'utilisateur sélectionne la gamme.
⑬	<b>±</b>	Polarité de l'affichage incrémental.
⑭	<b>OL</b>	Entrée hors gamme.
⑮	<b>LEAd</b>	 Avertisseur de cordon de mesure. Apparaît sur l'affichage lorsque l'opérateur règle le commutateur rotatif sur <b>mA</b> ou <b>A</b> ou qu'il le déplace de cette position.

Le tableau 5 identifie les messages d'erreur qui peuvent s'afficher à l'écran.

Tableau 5. Messages d'erreur

Erreur	Description
<b>bAt</b>	Remplacer les piles immédiatement.
<b>d, 5C</b>	En mesure de capacité, la charge électrique est trop grande sur le condensateur actuellement testé.
<b>EEP Err</b>	Données EEPROM incorrectes. Faire réparer le produit.
<b>CR Err</b>	Données d'étalonnage non valides. Etalonner le produit.
<b>OPEn</b>	Un thermocouple ouvert est détecté.

## Economiseur de batterie (mode de veille)

Le produit passe automatiquement en « mode de veille » et l'affichage s'efface si aucune fonction ou bouton n'est utilisé pendant 20 minutes. Pour désactiver le mode de veille, maintenir la touche  enfoncée en allumant le produit. Le mode de veille est toujours désactivé dans le mode MIN MAX AVG et dans le mode de maintien automatique AutoHOLD.

## Mode d'enregistrement MIN MAX AVG

Le mode d'enregistrement MIN MAX AVG saisit les valeurs d'entrée minimum et maximum et calcule une moyenne mobile de tous les résultats. Quand il détecte une nouvelle valeur minimum ou maximum, l'appareil émet un bip.

### Remarque

*Pour les fonctions c.c., la précision est celle définie pour la fonction de mesure à  $\pm 12$  comptes pour des changements >350 ms en durée.*

*Pour les fonctions c.a., la précision est celle définie pour la fonction de mesure à  $\pm 40$  comptes pour des changements >900 ms en durée.*

Pour utiliser l'enregistrement MIN MAX AVG :

1. Définissez la fonction de mesure et la gamme désirées (la gamme automatique est désactivée en mode MIN MAX AVG).
2. Appuyez sur  pour activer le mode MIN MAX AVG.

**MIN MAX** et MAX s'allument et la valeur la plus haute détectée depuis son entrée MIN MAX MOY s'affiche à l'écran.

3. Appuyez sur  pour faire défiler les lectures faibles (MIN), moyennes (AVG) et actuelles.
4. Pour suspendre l'enregistrement MIN MAX AVG sans effacer les valeurs mémorisées, appuyez sur .

**HOLD** s'allume.

5. Pour continuer l'enregistrement MIN MAX AVG, appuyez de nouveau sur . **HOLD** s'éteint.
6. Pour supprimer les relevés et quitter, appuyez sur  pendant 1 seconde ou tournez le commutateur rotatif.

## Maintenance de l'affichage HOLD et AutoHOLD

### ⚠⚠ Avertissement

**Pour éviter les chocs électriques, les incendies ou les lésions corporelles, ne pas utiliser le maintien d'affichage HOLD ou AutoHOLD pour déterminer si un circuit est sous tension. Les mesures instables et perturbées ne sont pas saisies.**

En mode de maintien d'affichage HOLD, le produit maintient la valeur affichée à l'écran.

En mode AutoHOLD, le produit maintient l'affichage du résultat jusqu'à ce qu'une nouvelle entrée stable soit détectée. Le produit émet un bip et affiche la nouvelle mesure.

1. Appuyez sur **HOLD** pour activer le maintien de l'affichage HOLD.

**HOLD** s'allume.

2. Appuyez à nouveau sur **HOLD** pour activer AutoHOLD.

**A-Auto HOLD** s'affiche à l'écran.

3. Pour continuer le fonctionnement normal à tout moment, appuyez sur **HOLD** pendant 1 seconde ou tournez le commutateur rotatif.

## Sélection de la gamme automatique et manuelle

Le produit possède les modes d'ajustement de gamme automatique et manuelle.

- En mode de gamme automatique, le produit sélectionne la gamme en choisissant la meilleure résolution.
- En mode de gamme manuelle, l'opérateur sélectionne lui-même la gamme prioritaire à la gamme automatique.

Le produit choisit par défaut le mode de gamme automatique à la mise sous tension, et **Auto Range** apparaît.

1. Pour passer en mode de gamme manuelle, appuyez sur **RANGE**.

La **gamme manuelle** s'affiche.

2. En mode de gamme manuelle, appuyez sur **RANGE** pour augmenter la gamme. Une fois la gamme la plus élevée atteinte, le produit revient à la gamme la plus faible.

### Remarque

*La gamme ne peut pas être changée manuellement en mode MIN MAX AVG ou en mode d'affichage HOLD.*

*Si vous appuyez sur **RANGE** en mode MIN MAX AVG ou Affichage HOLD, le produit signale que l'opération n'est pas valide en émettant deux bips ; la gamme ne change pas.*

3. Pour quitter le mode de gamme manuelle, appuyez sur  pendant 1 seconde ou tournez le commutateur rotatif.

Le produit revient à commutation automatique et **la gamme automatique** s'affiche.

### Options de démarrage

Le tableau 6 indique les options de démarrage. Pour sélectionner une option activée au démarrage, enfoncez le bouton indiqué, tout en tournant le multimètre de la position OFF vers une autre position.

Les options au démarrage sont annulées quand le multimètre est mis hors tension (OFF).

Tableau 6. Options de démarrage

Bouton	Options de démarrage
AutoHOLD 	 La position du commutateur active tous les segments de l'afficheur à cristaux liquides.  La position du commutateur affiche le numéro de version du logiciel.  du commutateur affiche le numéro du modèle.
	Désactive le bip. (bEEP)
	Active le mode de « lissage ». (5--) Lisse par un filtrage numérique les variations des entrées évoluant rapidement sur l'affichage.
	(Touche jaune) Désactive l'alimentation automatique de la mise hors tension (mode veille). (PoFF) Le mode de veille est également désactivé quand le produit est en mode d'enregistrement MIN MAX AVG ou en mode de maintien AutoHOLD.
	Désactive le délai de rétroéclairage automatique de 2 minutes. (LoFF) (177 et 179 uniquement)

## Mesures de base


Les figures suivantes montrent comment effectuer les mesures de base.

### ⚠⚠ Avertissement

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de blessure personnelle :


- Brancher le cordon de mesure commun avant le cordon de mesure de potentiel et retirer le cordon de mesure de potentiel avant le cordon de mesure commun.
- Couper l'alimentation et décharger tous les condensateurs à haute tension avant de mesurer la résistance, la continuité, la capacité ou la diode à jonction.

## Mesure de tensions c.a. et c.c.




AIK03F.emf

## Mesure de résistance




AIK04F.emf

## Mesure de capacité




AIK05F.emf

### Contrôle de continuité



AILK06F.emf


### Contrôle de diodes



Polarisation directe


Polarisation inverse

### Mesure de la température (modèle 179 uniquement)



AIL10F.emf

**⚠️ Avertissement :** Ne connectez pas un 80BK-A à un circuit sous tension.



Ouvert

Court-circuit

AIL07F.emf

## Mesure de courant c.a. ou c.c.


### ⚠ ⚠ Avertissement

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de blessure corporelle :

- Ne jamais essayer d'effectuer une mesure de courant dans un circuit où le potentiel électrique en circuit ouvert à la terre est  $>1\ 000\ \text{V}$ .
- Vérifier les fusibles du produit avant de procéder aux tests. (Se reporter à la section *Comment tester les fusibles*).
- Utiliser les bornes, la position du commutateur et la gamme qui conviennent pour les mesures.
- Ne jamais placer les sondes en parallèle avec un circuit ou un composant si les cordons sont branchés dans les bornes de courant.

Pour mesurer le courant :

1. Mettez hors tension.
2. Coupez le circuit.
3. Insérez le produit en série.
4. Mettez sous tension.



aik08f.emf

## Comportement du zéro d'entrée c.a. des multimètres TRMS

Contrairement aux multimètres de calcul de moyenne, qui ne peuvent mesurer avec précision que les signaux sinusoïdaux purs, les multimètres TRMS mesurent avec précision les signaux déformés. Le calcul des convertisseurs de mesure TRMS exige un certain niveau de tension d'entrée pour effectuer une mesure. C'est pourquoi les gammes de courant et de tension c.a. sont spécifiées de 5 % à 100 % de la gamme. Les chiffres différents de zéro qui s'affichent sur un multimètre TRMS lorsque les cordons de mesure sont ouverts ou en court-circuit sont normaux. Ils n'affectent pas la précision c.a. spécifiée au-dessus de 5 % de la gamme.

Les niveaux d'entrée non spécifiés sur les gammes les plus faibles sont :

- Tension c.a. : moins de 5 % de 600 mV c.a. ou 30 mV c.a.
- Courant c.a. : moins de 5 % de 60 mA c.a. ou 3 mA c.a.


## Fréquence de mesure

### ⚠ ⚠ Avertissement

Pour éviter tout choc électrique, incendie, ou lésion corporelle, ignorer l'affichage incrémental pour des fréquences >1 kHz. Si la fréquence du signal mesuré est >1 kHz, l'affichage incrémental n'est pas spécifié.


Le produit mesure la fréquence d'un signal. Le niveau de déclenchement est 0 V, 0 A c.a. pour toutes les gammes.

## Fréquence de tension c.a. ou c.c.



aik15.emf

## Fréquence courant alternatif



aik16.emf

- En mesure de fréquence, l'affichage incrémental montre la tension alternative ou continue, ou le courant alternatif avec précision jusqu'à 1 kHz.
- Sélectionnez des gammes progressivement plus faibles à l'aide du mode de gamme manuel pour un relevé stable.
- Pour quitter la mesure des fréquences, appuyez sur  ou tournez le commutateur rotatif.

## Utilisation de l'affichage incrémental

L'affichage incrémental est similaire à l'aiguille d'un multimètre analogique. Il affiche un indicateur de surcharge (►) à droite et un indicateur de polarité (±) à gauche.

L'affichage incrémental est mis à jour 40 fois par seconde, soit 10 fois plus vite que l'affichage numérique ; l'affichage incrémental est donc particulièrement utile pour établir les ajustements de crête et du zéro et pour observer les entrées évoluant rapidement.

L'affichage incrémental est désactivé lors des mesures de capacité ou de température. En mesure de fréquence, l'affichage incrémental indique la tension ou le courant jusqu'à 1 kHz.

*Le nombre de segments éclairés indique la valeur mesurée ; il est relatif à la valeur à pleine échelle de la gamme sélectionnée.*

Ainsi, dans la gamme 60 V (voir ci-dessous), les divisions principales du graphe correspondent à 0 V, 15 V, 30 V, 45 V et 60 V. Une entrée de -30 V éclaire le signe négatif et les segments jusqu'au milieu du graphe.



AIK11F.emf

## Entretien

### ⚠⚠ Avertissement

**Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, de lésion corporelle ou de dommage au Produit :**


- **Faire réparer le produit avant utilisation si les piles fuient.**
- **Ne pas faire fonctionner le produit s'il est ouvert. L'exposition à une haute tension dangereuse est possible.**
- **Retirer les signaux d'entrée avant de nettoyer le produit.**
- **Utiliser uniquement les pièces de rechange spécifiées.**
- **Toute réparation du produit doit être effectuée par un technicien certifié.**
- **Remplacer les fusibles par le modèle indiqué.**
- **Remplacer un fusible endommagé par le même modèle de fusible pour une protection continue contre les arcs électriques.**

## Nettoyage du produit

Essuyer le boîtier avec un chiffon imbibé d'eau savonneuse. N'utiliser ni abrasifs ni solvants. La présence de poussière ou d'humidité sur les bornes risque d'affecter les résultats.

## Test des fusibles

Tester les fusibles conformément à l'exemple ci-dessous.



AIK12F.emf

## Remplacement de la batterie et des fusibles


### ⚠ ⚠ Avertissement

Pour éviter tout risque d'électrocution, d'incendie, de lésion corporelle ou de dommage au Produit :

- Retirer les cordons de mesure et supprimer tout signal d'entrée avant de remplacer le fusible.
- Utiliser **UNIQUEMENT** des fusibles d'intensité, de pouvoir de coupure, de tension et de vitesse d'action correspondant aux valeurs nominales.
- Remplacer la pile dès que l'indicateur d'état faible (🔋) apparaît.

Le tableau 7 répertorie le remplacement de la batterie et des fusibles.

**Tableau 7. Batterie et fusible de remplacement**



Élément	Référence
⚠ Fusible instantané F1, 440 A, 1 000 V	943121
⚠ Fusible instantané F2, 11 A, 1 000 V	803293
Pile alcaline B1 de 9 V NEDA 1604 / 1604A	614487

## Caractéristiques

La précision est assurée pendant 1 an après l'étalonnage, à des températures de fonctionnement de 18 °C à 28 °C et à une humidité relative de 0 % à 90 %. Les spécifications sur la précision prennent la forme suivante :  $\pm$  ([% de lecture] + [comptes])

**Tension maximale entre toute borne et la terre** ..... 1 000 V

⚠ **Protection par fusible pour entrées mA**

⚠ **Protection par fusible pour entrée A**

**Ecran** ..... Numérique : 6 000 comptes, mis à jour 4/s

Affichage incrémental ..... 33 segments, mis à jour 40x/s

Fréquence ..... 10 000 comptes

Capacité ..... 1 000 comptes

### Altitude

Fonctionnement ..... 2 000 m

Stockage ..... 12 000 m

### Température

Fonctionnement ..... -10 °C à +50 °C

Stockage ..... -40 °C à +60 °C

**Coefficient thermique** ..... 0,1 X (précision spécifiée) / °C (<18 °C ou >28 °C)

**Humidité relative** .....maximum, sans condensation :  
90 % à 35 °C,  
75 % à 40 °C,  
45 % à 50 °C

**Durée de vie des piles** .....Alcaline : 400 h courantes

**Dimensions (H x P x L)** .....4,3 cm x 9 cm x 18,5 cm

**Poids** .....420 g

**Sécurité**

Général .....CEI 61010-1 : Degré de pollution 2

Mesure .....CEI 61010-2-033 : CAT IV 600 V,  
CAT III 1 000 V

**Compatibilité électromagnétique (CEM)**

International .....CEI 61326-1 : Portable,  
environnement électromagnétique  
CISPR 11 : groupe 1, classe A,  
CEI 61326-2-2

*Groupe 1 : Cet équipement a généré délibérément et/ou utilise une énergie en radiofréquence couplée de manière conductrice qui est nécessaire au fonctionnement interne de l'appareil même.*

*Classe A : Cet équipement peut être utilisé dans tout établissement non domestique et dans ceux directement connectés à un réseau d'alimentation basse tension qui alimente des bâtiments utilisés à des fins domestiques. Il peut y avoir des difficultés potentielles pour assurer la compatibilité électromagnétique dans d'autres environnements, en raison de perturbations conduites et rayonnées.*

*Lorsque l'équipement est connecté à un objet testé, il est possible que les émissions dépassent le niveau spécifié par le CISPR 11. Il se peut que l'équipement ne respecte pas les exigences d'immunité de cette norme lorsque des cordons de mesure et/ou des sondes de test sont connectés.*

Corée (KCC) .....Equipement de classe A (Equipement de communication et diffusion industriel)

*Classe A : L'équipement répond aux exigences relatives aux équipements à ondes électromagnétiques industriels et le vendeur ou l'utilisateur doit en prendre connaissance. Cet équipement convient aux environnements professionnels et non à une utilisation résidentielle.*

USA (FCC) .....47 CFR 15 sous-partie B. Ce produit est considéré comme exempt conformément à la clause 15.103.

## Caractéristiques électriques

Fonction	Gamme <sup>[1]</sup>	Résolution	Précision ±([ % de lecture ] + [ comptes ])		
			175	177	179
Tension c. a. <sup>[2][3]</sup>	600,0 mV	0,1 mV	1,0 % + 3	1,0 % + 3	1,0 % + 3
	6,000 V	0,001 V	(45 Hz à 500 Hz)	(45 Hz à 500 Hz)	(45 Hz à 500 Hz)
	60,00 V	0,01 V			
	600,0 V	0,1 V			
	1 000 V	1 V	2,0 % + 3	2,0 % + 3	2,0 % + 3
			(500 Hz à 1 kHz)	(500 Hz à 1 kHz)	(500 Hz à 1 kHz)
DC mV	600,0 mV	0,1 mV	0,15 % + 2	0,09 % + 2	0,09 % + 2
Volts c.c.	6,000 V	0,001 V			
	60,00 V	0,01 V	0,15 % + 2	0,09 % + 2	0,09 % + 2
	600,0 V	0,1 V			
	1 000 V	1 V	0,15 % + 2	0,15 % + 2	0,15 % + 2
Continuité	600 Ω	1 Ω	Le produit retentit à <25 Ω, il s'éteint à >250 Ω ; il détecte les circuits ouverts ou les courts-circuits de 250 μs ou plus.		
Ohms	600,0 Ω	0,1 Ω	0,9 % + 2	0,9 % + 2	0,9 % + 2
	6,000 kΩ	0,001 kΩ	0,9 % + 1	0,9 % + 1	0,9 % + 1
	60,00 kΩ	0,01 kΩ	0,9 % + 1	0,9 % + 1	0,9 % + 1
	600,0 kΩ	0,1 kΩ	0,9 % + 1	0,9 % + 1	0,9 % + 1
	6,000 MΩ	0,001 MΩ	0,9 % + 1	0,9 % + 1	0,9 % + 1
	50,00 MΩ	0,01 MΩ	1,5 % + 3	1,5 % + 3	1,5 % + 3

**175, 177, 179**  
*Mode d'emploi*

Fonction	Gamme <sup>[1]</sup>	Résolution	Précision ±[ % de lecture ] + [ comptes ]		
			175	177	179
Test de diode	2,400 V	0,001 V	1 % + 2		
Capacité	1 000 nF	1 nF	1,2 % + 2	1,2 % + 2	1,2 % + 2
	10,00 µF	0,01 µF	1,2 % + 2	1,2 % + 2	1,2 % + 2
	100,0 µF	0,1 µF	1,2 % + 2	1,2 % + 2	1,2 % + 2
	9 999 µF <sup>[4]</sup>	1 µF	10 % typique	10 % typique	10 % typique
A ca <sup>[5]</sup> (TRMS) (45 Hz à 1 kHz)	60,00 mA	0,01 mA	1,5 % + 3	1,5 % + 3	1,5 % + 3
	400,0 mA <sup>[6]</sup>	0,1 mA			
	6,000 A	0,001 A			
	10,00 A <sup>[7]</sup>	0,01 A			
A c.c. <sup>[5]</sup>	60,00 mA	0,01 mA	1,0 % + 3	1,0 % + 3	1,0 % + 3
	400,0 mA <sup>[6]</sup>	0,1 mA			
	6,000 A	0,001 A			
	10,00 A <sup>[7]</sup>	0,01 A			
Hz (couplé c.a. ou c.c., entrée V ou A <sup>[8] [9]</sup> )	99,99 Hz	0,01 Hz	0,1 % + 1	0,1 % + 1	0,1 % + 1
	999,9 Hz	0,1 Hz			
	9,999 kHz	0,001 kHz			
	99,99 kHz	0,01 kHz			

Fonction	Gamme <sup>[1]</sup>	Résolution	Précision ±([ % de lecture ] + [ comptes ])		
			175	177	179
Température <sup>[10]</sup>	-40 °C à +400 °C -40 °F à +752 °F	0,1 °C 0,1 °F	NA	NA	1 % + 10 <sup>[11]</sup> 1 % + 18 <sup>[10]</sup>
MIN MAX AVG	Pour les fonctions c.c., la précision est celle définie pour la fonction de mesure à ±12 comptes pour des changements >350 ms en durée. Pour les fonctions c.a., la précision est celle définie pour la fonction de mesure à ±40 chiffres de résolution et pour des changements >900 ms en durée.				
<p>[1] Toutes les gammes de courant et de tension alternatives sont spécifiées de 5 % à 100 % de la gamme.</p> <p>[2] Le facteur de crête est de ≤3 à pleine échelle jusqu'à 500 V, et diminue de façon linéaire jusqu'à un facteur de crête de ≤1,5 à 1 000 V.</p> <p>[3] Pour les signaux non sinusoïdaux, ajouter -(2 % à la lecture + 2 % à pleine échelle) typique, pour les facteurs de crête jusqu'à 3.</p> <p>[4] Dans la gamme 9 999 µF pour les mesures jusqu'à 1 000 µF, la précision est de 1,2 % +2 pour tous les modèles.</p> <p>[5] Tension de charge à l'entrée des ampères (typique) : 400 mA entrée 2 mV/mA, 10 A entrée 37 mV/A.</p> <p>[6] Précision de 400,0 mA spécifiée jusqu'à une surcharge de 600 mA.</p> <p>[7] &gt;10 A non spécifié.</p> <p>[8] La fréquence est spécifiée de 2 Hz à 99,99 kHz en volts et de 2 Hz à 30 kHz en ampères.</p> <p>[9] En dessous de 2 Hz, l'affichage montre la valeur zéro Hz.</p> <p>[10] Dans un champ RF de 3 V/m précision spécifiée ±5 C°(9 °F).</p> <p>[11] N'inclut pas l'erreur de la sonde de thermocouple.</p>					

Fonction	Protection contre les surcharges <sup>[1]</sup>	Impédance d'entrée (nominale)	Taux d'élimination en mode commun (déséquilibré à 1 kΩ)		Mode d'élimination normal
Volts c.a.	1 000 V rms	>10 MΩ < 100 pF	> 60 dB à c.c., 50 Hz ou 60 Hz		
Volts DC	1 000 V rms	>10 MΩ < 100 pF	> 120 dB à c.c., 50 Hz ou 60 Hz		> 60 dB à 50 Hz ou 60 Hz
mV/μ	1 000 V rms <sup>[2]</sup>	>10 MΩ < 100 pF	> 120 dB à c.c., 50 Hz ou 60 Hz		> 60 dB à 50 Hz ou 60 Hz
		<b>Tension de test en circuit ouvert</b>	<b>Tension maximale jusqu'à :</b>		<b>Courant de court-circuit</b>
			<b>600 kΩ</b>	<b>50 MΩ</b>	
Ohms/Capacitance	1 000 V rms <sup>[2]</sup>	< 8,0 V c.c.	< 660 mV c.c.	< 4,6 V c.c.	< 1,1 mA
Contrôle de diode/Continuité	1 000 V rms <sup>[2]</sup>	< 8,0 V c.c.	2,4 V c.c.		< 1,1 mA
[1] 10 <sup>7</sup> V-Hz maximum.					
[2] Pour les circuits <0,3 A du court-circuit. 660 V pour les circuits à haute énergie.					

Fonction	Protection contre les surcharges	Surcharge
mA	Protégé par fusible instantané 44/100 A, 1 000 V	600 mA de surcharge pendant 2 minutes maximum, 10 minutes minimum au repos
A	Protégé par fusible instantané 11 A, 1 000 V	20 A de surcharge pendant 30 minutes maximum, 10 minutes minimum au repos

<b>Sensibilité du fréquencesmètre</b>						
<b>Plage d'entrée <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup></b>		<b>Sensibilité typique (sinusoïdale efficace)</b>				
		<b>2 Hz à 45 Hz</b>	<b>45 Hz à 10 kHz</b>	<b>10 kHz à 20 kHz</b>	<b>20 kHz à 50 kHz</b>	<b>50 kHz à 100 kHz</b>
Volts c.a.	600 mV	Non spécifié <sup>[3]</sup>	80 mV	150 mV	400 mV	Non spécifié <sup>[3]</sup>
	6 V	0,5 V	0,6 V	1,0 V	2,8 V	Non spécifié <sup>[3]</sup>
	60 V	5 V	3,8 V	4,1 V	5,6 V	9,6 V
	600 V	50 V	36 V	39 V	45 V	58 V
	1 000 V	500 V	300 V	320 V	380 V	NA
Volts DC	6 V	0,5 V	0,75 V	1,4 V	4,0 V	Non spécifié <sup>[3]</sup>
	60 V	4 V	3,8 V	4,3 V	6,6 V	13 V
	600 V	40 V	36 V	39 V	45 V	58 V
	1 000 V	500 V	300 V	320 V	380 V	NA
A c.a./c.c.	mA	5 mA	4 mA	4 mA	4 mA <sup>[4]</sup>	NA
	A	0,5 A	0,4 A	0,4 A	0,4 A <sup>[4]</sup>	NA

[1] Entrée maximum pour la précision spécifiée = 10x la gamme ou 1 000 V.  
 [2] Le bruit à basse fréquence et de faible amplitude dépasse parfois la spécification pour la précision des fréquences.  
 [3] Non spécifié mais utilisable selon la qualité et l'amplitude du signal.  
 [4] En mA et gammes A, la mesure de fréquence est spécifiée jusqu'à 30 kHz.

