




KANE700

Combustible Gas Leak Detector

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH



1-877-475-0648

www.kanetest.ca

Email: infocanada@kanetest.ca

TABLE OF CONTENTS

FEATURES	2
GENERAL SPECIFICATIONS	2
SAFETY TIPS	3
DETECTOR OVERVIEW	4
OVERVIEW	4
LEAK DETECTOR OVERVIEW	5-6
SPECIFICATION	6
EU DECELERATION OF CONFORMITY	6
REPLACING THE BATTERIES	7
WARRANTY	8
DISPOSAL	8
CLEANING	8
STORAGE	8

FEATURES

- 17.5 inch gooseneck
- Response time: 20 sec.
- Audible indicator: variable tic rate
- Sensor: Solid state semi conductor
- Visual indicator: Flashing multicolored LED's

GENERAL SPECIFICATIONS

- Operating Temperature: 32° to 104°F
- Item Weight: 0.55
- Operating Humidity: 10% to 90% R.H. non-condensing
- Certification: RoHS, CE
- Worklight: Yes
- Battery Type: 2 (AA)
- Dimensions: 2.95 x 11.6 x 1.14 in. (75 x 295 x 29 mm)

SAFETY TIPS

WARNING!

Read entire Safety Notes section regarding potential hazard and proper instructions before using this analyzer. In this manual the word "**WARNING**" is used to indicate conditions or actions that may pose physical hazards to the user. The word "**CAUTION**" is used to indicate conditions or actions that may damage this instrument.

WARNING!

To ensure safe operation and service of the tester, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.

WARNING!

- Do not use this tester during electrical storms or in wet weather.
- To avoid false readings, charge batteries if a low battery indicator appears.
- Always adhere to national and local safety codes. Use proper personal protective equipment (PPE)

If you are using your KANE700 as a result of a service call, chances are someone has either smelled a combustible gas leak or someone has reason to believe gas may be leaking. While your KANE700 is designed to function without producing sparks or otherwise igniting the gases it detects, the environment you are responding to probably has no such safeguards. Most combustible gas leaks are noticed long before concentration levels build up to the point that explosion hazards exist.

WARNING!

If you feel an explosion hazard exists:


- Arrange for evacuation of people in the area
- Call proper authorities from a safe location
- Shut off gas source if possible
- Ventilate enclosed areas if possible to do so without risk of ignition

DO NOT switch power switches on in area of question

As a matter of routine, ventilate the area you plan to work in. Ventilation will help ensure the gas does not accumulate in large volume where it can attain its Lower Explosive Limit (LEL)*. LEL: Lower Explosive Limit - The point at which a combustible gas, when mixed with air, has developed the minimum concentration to combust when exposed to a source of ignition. The LEL is usually stated as a percentage of gas in air, as a fuel-air-ratio, or as parts-per-million (PPM) in air.

*LEL: Lower Explosive Limit - The point at which a combustible gas, when mixed with air, has developed the minimum concentration to combust when exposed to a source of ignition. The LEL is usually stated as a percentage of gas in air, as a fuel-air-ratio, or as parts-per-million (PPM) in air.

DETECTOR OVERVIEW



- A. LED's (Top Red, others Yellow)
- B. Battery Status LED (Green)
- C. On/Off (Power) Button
- D. Tic Rate Adjustment Wheel
- E. Tic Rate Mute/Tip Light Button
- F. Battery Cover (on back)

OVERVIEW

The KANE700 is powered by 2 (AA) batteries. Take care they inserted with proper polarity. The KANE700 will enable the operator to pin-point **small combustible gas leaks**. It does NOT measure gas levels.



WARNING!

DO NOT USE THE KANE700 AS A PERSONAL SAFETY MONITOR

Take extreme care when using the KANE700, especially when gas is detected. If in any doubt, open doors and windows to ventilate rooms/area under test. Ensure people are not at risk notify proper authorities of possible gas leak.

As a matter of routine, ventilate the area you plan to work in. Ventilation will help ensure the gas does not accumulate in large volume where it can attain its Lower Explosive Limit (LEL)*.

LEAK DETECTOR OPERATION

WARM UP:

Power on the KANE700 in **fresh air** (press and hold the **On/Off Button**.) The tip light will illuminate briefly. The top (RED) LED will illuminate and the tic rate will be once a second.

The LED's will then cycle for approximately 20 seconds to indicate the **WARM UP**.

When the Warm Up is complete, the bottom (GREEN) LED will illuminate and the tic rate will be once every 2 seconds.

NORMAL OPERATION:

The GREEN battery status LED will remain illuminated if the batteries have sufficient power to run the KANE700. If the GREEN LED is flashing the batteries must be replaced (see PG 7 for REPLACING THE BATTERIES).

In Fresh Air, the unit will tic once every two seconds.

If gas is detected, the tic rate will increase and the YELLOW LED's will illuminate.

The RED LED's will illuminate at higher levels of gas and the tic rate will increase to become almost continuous. Rotate the thumb-wheel counter-clockwise to reduce the tic rate, resetting the KANE700 to the new background level. Move the KANE700 tip into higher concentrations of gas (indicated by the increased tic rate and the illumination of the YELLOW and RED LED's) until the leak is found.

The Tip Light is activated by pressing the **Tip Light/Mute Button**, to turn the light off press the button one more time.

To mute the Tic rate sound press and hold the **Tip Light/Mute Button**, to reinstate the Tic Rate sound press and hold the button again.

Each time the instrument is put into service, you should conduct a quick functional test. Simply expose the sensor to a known leak, like a cigarette lighter, or pass the probe over a drop of combustible fluid.

After the initial warm up, the instrument can be used to detect combustible gases. When the sensor in the probe tip detects a combustible gas, the tic rate will increase and the LED gas concentration indicators will begin to light. As the concentration of gas increases so does the tic rate.

TO PIN-POINT A LEAK:

After completing the warm up period in **Fresh Air**, move the tip of the KANE700 "wand" towards the suspected gas leak. The Tic Rate and the LED flashing will increase, thereby leading you to the gas leak.

If the RED LED is illuminated and the TIC Rate is continuous before you have found the leak, you must reset the KANE700 in this concentration of gas. To do this, rotate the thumb-wheel counter-clockwise to reduce the Tic Rate, resetting the KANE700 to the new background level. Move the KANE700 tip into higher concentrations of gas (indicated by the increased Tic Rate and illumination of the YELLOW and RED LED's) until the leak is found.

LEAK DETECTOR OPERATION (cont.)

TIPS:

If the initial Tic rate does not settle to once every two seconds, power off, and power back on to allow additional re-setting time.

The KANE700 may be reset at any time powering it off and powering back on.

The KANE700 will detect methane and most other "HC" gases down to low ppm levels.

Some leak detection fluids can cause (temporary) false indication. Use the KANE700 first!

The KANE700 is intended for use in a sheltered areas or indoors as severe draft may cause (temporary) false indication.

Avoid contamination by water or dirt and do allow any reactive chemicals, etc. to come in contact with the sensor.

SPECIFICATIONS

Sensor	Solid state semi conductor
Sensitivity	<50 ppm methane
Indicators	Audible Variable Tic Rate
	Visual Flashing Multicolored LED's
Warm Up time	20 seconds
Response time	<1 second
Duty Cycle	Continuous
Gooseneck Length	17 inch
Power Source	2 (AA) Batteries
Battery Life	12 hour typical use
Gases Detected	Acetone, Alcohol, Ammonia, Benzene, Butane, Ethylene, Hydrogen, Methane, Naphtha, Natural gas, Propane, Toluene, Gasoline, Jet Fuel, Lacquer, Thinners

EU DECELERATION OF CONFORMITY

The KANE700 is in conformity with the relevant Union harmonization legislation below:

Directive Title

201430EU Electromagnetic Compatibility (EMC)

201165EU Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS)

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

EMC

EN61326-1:2013, EN61326-2-2:2013

Safety

EN61010-1:2010

RoHS

IEC62321-2:2013, IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-5:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-6:2015, IEC 62321-8:2015



REPLACING THE BATTERIES

This meter has been designed for use with both alkaline and rechargeable Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries. No other types are recommended and will void warranty. The analyzer is supplied with 2 (AA) size NiMH rechargeable batteries. These should be installed into the instrument.



CAUTION! Observe Batteries Polarity



Take great care when installing the batteries to observe correct polarity. Always check the meter for operation immediately after installing new batteries.



WARNING!

Do not try and charge the unit with Alkaline batteries fitted. Do not mix NiMH cells of different capacities or from different manufacturers, all cells must be identical.

Turn over the analyzer, remove the protective rubber boot and fit 2 (AA) NiMH rechargeable.

batteries in the battery compartment. **Take great care to ensure they are fitted with the correct battery polarity.** Replace the battery cover and the protective rubber boot.

Time and Date

After changing batteries, time and date needs setting.

Battery Disposal

Always dispose of depleted batteries using approved disposal methods that protect the environment.

Battery Charging

Ensure that you use the correct charger. This unit uses a 5V regulated charger. Ensure the batteries are fitted in the correct manner, and charge for at least 16 hours. Subsequent charges should be overnight. NiMH batteries may be charged at any time, even for short periods to conduct testing.



WARNING!

Under NO circumstances should you expose batteries to extreme heat or fire as they may explode and cause injury. Always dispose of old batteries promptly in a manner consistent with local disposal regulations.

DISPOSAL



Caution: This symbol indicates that equipment and its accessories shall be subject to separate collection and correct disposal.

CLEANING

Periodically clean your meters' case using a damp cloth. DO NOT use abrasive, flammable liquids, cleaning solvents, or strong detergents as they may damage the finish, impair safety, or affect the reliability of the structural components.

STORAGE

Remove the batteries when instrument is not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the General Specifications section, allow the instrument to return to normal operating conditions before using it.

WARRANTY

The KANE700 is warranted to be free from defects in materials and workmanship for a period of 1 year from the date of purchase. If within the warranty period your instrument should become inoperative from such defects, the unit will be repaired or replaced at KANE's option. This warranty covers normal use and does not cover damage which occurs in shipment or failure which results from alteration, tampering, accident, misuse, abuse, neglect or improper maintenance. Batteries and consequential damage resulting from failed batteries are not covered by warranty.

Any implied warranties, including but not limited to implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited to the express warranty. KANE shall not be liable for loss of use of the instrument or other incidental or consequential damages, expenses, or economic loss, or for any claim or claims for such damage, expenses or economic loss.

A purchase receipt or other proof of original purchase date will be required before warranty repairs will be rendered. Instruments out of warranty will be repaired (when repairable) for a service charge.

For more information on warranty and service, contact:

www.kanetest.ca
Email: infocanada@kanetest.ca
1-877-475-0648

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state.




KANE700

Gaz combustible Détecteur de fuite

MANUEL D'INSTRUCTIONS

FRANÇAIS



1-877-475-0648

<https://fr.kanetest.ca/>

Courriel : infocanada@kanetest.ca

TABLE OF CONTENTS

CARACTÉRISTIQUES	2
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	2
ASTUCES DE SÉCURITÉ	3
SURVOL DU DÉTECTEUR	4
SURVOL	4
FONCTIONNEMENT DU	
DÉTECTEUR DE FUITES	5-6
SPÉCIFICATIONS	6
DÉCÉLÉRATION DE CONFORMITÉ DE L'UE	6
REPLACEMENT DES PILES	7
GARANTIE	8
ÉLIMINATION	8
NETTOYAGE	8
RANGEMENT	8

CARACTÉRISTIQUES

- Col de cygne de 17,5 pouces
- Temps de réponse : 20 sec.
- Indicateur sonore : tic variable
- Capteur : semi-conducteur à l'état solide
- Indicateur visuel : témoins à DEL clignotants multicolores

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

- Température de fonctionnement : 32 à 104 °F
- Poids de l'article : 0,55
- Taux d'humidité de fonctionnement : HR de 10 % à 90 %, sans condensation
- Certification : RoHS, CE
- Lampe de travail : Oui
- Type de piles : 2 (AA)
- Dimensions : 2,95 x 11,6 x 1,14 po (75 x 295 x 29 mm)

AVERTISSEMENT!

Avant d'utiliser cet analyseur, lisez l'intégralité de la section relative aux consignes de sécurité concernant les risques potentiels et les instructions appropriées. Dans ce manuel, le mot « AVERTISSEMENT » est utilisé pour indiquer des conditions ou des actions qui peuvent présenter des risques physiques pour l'utilisateur. Le mot « ATTENTION » est utilisé pour indiquer des conditions ou des actions qui peuvent endommager cet instrument.

AVERTISSEMENT!

Suivez ces instructions pour garantir un fonctionnement et un entretien sûrs du testeur. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures graves ou la mort.

AVERTISSEMENT!

- N'utilisez pas ce testeur pendant les orages électriques ou par temps humide.
- Pour éviter les fausses lectures, rechargez les piles si un témoin de piles faibles apparaît.
- Respectez toujours les codes de sécurité nationaux et locaux. Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié.

Si vous utilisez votre KANE700 à la suite d'un appel de service, il y a de fortes chances que quelqu'un ait senti une fuite de gaz combustible ou ait des raisons de croire qu'il y a une fuite de gaz. Bien que votre KANE700 soit conçu pour fonctionner sans produire d'étincelles ni enflammer les gaz qu'il détecte, l'environnement dans lequel vous intervenez ne dispose probablement pas de telles protections. La plupart des fuites de gaz combustibles sont remarquées bien avant que les niveaux de concentration ne présentent un risque d'explosion.

AVERTISSEMENT!

Si vous pensez qu'un risque d'explosion existe :

- Procédez à l'évacuation des personnes présentes dans la zone.
- Contactez les autorités compétentes depuis un endroit sûr.
- Fermez la source de gaz, dans la mesure du possible.
- Ventilez les espaces clos si cela est possible sans risque d'inflammation.


N'actionnez PAS les interrupteurs électriques dans la zone concernée.

De manière générale, ventilez la zone dans laquelle vous prévoyez travailler. La ventilation permet de s'assurer que le gaz ne s'accumule pas dans un grand volume où il peut atteindre sa limite inférieure d'explosivité (LIE)*.

LIE : Limite inférieure d'explosivité - Point auquel un gaz combustible, mélangé à l'air, atteint la concentration minimale pour brûler lorsqu'il est exposé à une source d'allumage. La LIE est généralement exprimée en pourcentage de gaz dans l'air, en rapport carburant-air ou en parties par million (PPM) dans l'air.

* LIE : Limite inférieure d'explosivité - Point auquel un gaz combustible, mélangé à l'air, atteint la concentration minimale pour brûler lorsqu'il est exposé à une source d'allumage. La LIE est généralement exprimée en pourcentage de gaz dans l'air, en rapport carburant-air ou en parties par million (PPM) dans l'air.

SURVOL DU DÉTECTEUR



- A. DEL (rouge au haut, autres en jaune)
- B. DEL d'état des piles (vert)
- C. Bouton de marche/arrêt (alimentation)
- D. Molette de réglage de fréquence des tics
- E. Bouton d'arrêt du tic/lampe d'extrémité
- F. Couvercle des piles (à l'endos)

SURVOL

Le KANE700 est alimenté par 2 piles AA. Veillez à ce qu'elles soient insérées en respectant la polarité. Le KANE700 permet à l'opérateur de repérer les petites fuites de gaz combustible. Il ne permet PAS de mesurer les niveaux de gaz.



AVERTISSEMENT!

N'UTILISEZ PAS LE KANE700 COMME LECTEUR DE SÉCURITÉ PERSONNELLE

Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez le KANE700, en particulier lorsque du gaz est détecté. En cas de doute, ouvrez les portes et les fenêtres pour ventiler les pièces/la zone testée. Assurez-vous que les personnes ne courent aucun risque et informez les autorités compétentes d'une possibilité de fuite de gaz.

De manière générale, ventilez la zone dans laquelle vous prévoyez travailler. La ventilation permet de s'assurer que le gaz ne s'accumule pas dans un grand volume où il peut atteindre sa limite inférieure d'explosivité (LIE)*.

FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE FUITES

RÉCHAUFFEMENT :

Allumez le KANE700 à l'air frais (appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé). La lampe d'extrémité s'allume brièvement. Le témoin à DEL supérieur (ROUGE) s'allume et la fréquence des tics est d'une fois par seconde.

Les témoins à DEL vont ensuite s'activer pendant environ 20 secondes pour indiquer le réchauffement. Lorsque le réchauffement est terminé, le témoin à DEL du bas (VERT) s'allume et la fréquence des tics est d'une fois toutes les 2 secondes.

FONCTIONNEMENT NORMAL :

Le témoin à DEL VERT d'état des piles reste allumée si les piles sont suffisamment puissantes pour faire fonctionner le KANE700. Si le témoin à DEL VERT clignote, les piles doivent être remplacées (voir PG 7 pour le REMPLACEMENT DES PILES).

À l'air frais, l'appareil émet un tic toutes les deux secondes.

Si du gaz est détecté, la fréquence des tics augmentera et les témoins à DEL JAUNES s'allument.

Les témoins à DEL ROUGES s'allument lorsque le niveau de gaz est plus élevé et la fréquence des tics augmente pour devenir presque continue. Tournez la molette dans le sens antihoraire pour réduire la fréquence des tics, réinitialisant ainsi le KANE700 au nouveau niveau de fond. Déplacez l'embout du KANE700 dans des concentrations de gaz plus élevées (indiquées par l'augmentation de la fréquence des tics et l'allumage des témoins à DEL JAUNE et ROUGE) jusqu'à ce que la fuite soit trouvée.

La lampe de l'extrémité est activée en appuyant sur le **bouton d'éclairage/d'arrêt des tics**, pour éteindre la lampe, appuyez une nouvelle fois sur le bouton.

Pour désactiver les tics, appuyez et maintenez enfoncé le bouton **d'éclairage/d'arrêt des tics**, pour rétablir les tics, appuyez et maintenez enfoncé le bouton à nouveau.

Chaque fois que l'instrument est mis en marche, vous devez effectuer un test fonctionnel rapide. Il suffit d'exposer le capteur à une fuite connue, comme un allume-cigare, ou de passer la sonde au-dessus d'une goutte de liquide combustible.

Après le préchauffage initial, l'instrument peut être utilisé pour détecter les gaz combustibles. Lorsque le capteur situé à l'extrémité de la sonde détecte un gaz combustible, la fréquence des tics augmente et le témoin à DEL de concentration de gaz

POUR TROUVER LA SOURCE D'UNE FUITE :

Après la période de réchauffement à l'air frais, déplacez l'extrémité de la « baguette » du KANE700 vers la fuite de gaz soupçonnée. La fréquence des tics et le clignotement du témoin à DEL augmenteront, vous dirigeant ainsi vers la fuite de gaz.

Si le témoin à DEL ROUGE est allumé et que la fréquence des TICS est continue avant que vous n'ayez trouvé la source de la fuite, vous devez réinitialiser le KANE700 dans cette concentration de gaz. Pour ce faire, tournez la molette dans le sens antihoraire pour réduire la fréquence des tics, réinitialisant ainsi le KANE700 au nouveau niveau de fond. Déplacez l'embout du KANE700 dans des concentrations de gaz plus élevées (indiquées par l'augmentation de la fréquence des tics et l'allumage des témoins à DEL JAUNE et ROUGE) jusqu'à ce que la fuite soit trouvée.

FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE FUITES (SUITE)

CONSEILS :

Si la fréquence initiale des tics ne se stabilise pas à une fois toutes les deux secondes, éteignez et rallumez l'appareil pour permettre un temps de réinitialisation supplémentaire.

Le KANE700 peut être réinitialisé à tout moment en l'éteignant et en le rallumant.

Le KANE700 détectera le méthane et la plupart des autres gaz « HC » jusqu'à de faibles niveaux de ppm.

Certains fluides de détection de fuites peuvent provoquer de fausses indications (temporaires). Utilisez d'abord le KANE700!

Le KANE700 est conçu pour être utilisé dans des zones abritées ou à l'intérieur, car un courant d'air intense peut provoquer une fausse indication (temporaire).

Évitez toute contamination par l'eau ou la saleté et ne laissez pas de produits chimiques réactifs, etc. entrer en contact avec le capteur.

SPÉCIFICATIONS

Capteur	semi-conducteur à l'état solide
Sensibilité	<50 ppm de méthane
Indicateurs	Audible Variable Tic Rate
	Témoins à DEL clignotants multicolores
Temps de réchauffement	20 secondes
Temps de réponse	< 1 seconde
Cycle de service	Continu
Longueur du col de cygne	17 pouces
Source d'alimentation	2 piles AA
Autonomie des piles	12 heures d'usage typique
Gaz détectés	Acétone, alcool, ammoniac, benzène, butane, éthylène, hydrogène, méthane, naphte, gaz naturel, propane, toluène, essence, carburéacteur, laque, diluants.

DÉCÉLÉRATION DE CONFORMITÉ DE L'UE

Le KANE700 est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union européenne pertinente ci-dessous :

Titre de directive

201430EU Compatibilité électromagnétique (EMC) 201165EU Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

The following harmonized standards and technical specifications have been applied:

EMC

EN61326-1:2013, EN61326-2-2:2013

Sécurité

EN61010-1:2010

RoHS

IEC62321-2:2013, IEC62321-1:2013, IEC62321-3-1:2013, IEC62321-5:2013, IEC62321-4:2013, IEC62321-7-2:2017, IEC62321-7-1:2015, IEC62321-6:2015, IEC 62321-8:2015



REPLACEMENT DES PILES

Cet analyseur a été conçu pour être utilisé avec des piles alcalines et des piles rechargeables au nickel-métal-hydrure (NiMH). Aucun autre type n'est recommandé et annulera la garantie. L'analyseur est fourni avec 2 piles rechargeables NiMH de format AA. Celles-ci doivent être installées dans l'instrument.



ATTENTION! Respectez la polarité des piles.



Veillez à respecter la polarité des piles lors de leur installation. Vérifiez toujours le fonctionnement de l'appareil immédiatement après avoir installé de nouvelles piles.



AVERTISSEMENT!

N'essayez pas de charger l'appareil avec des piles alcalines. Ne mélangez pas des piles NiMH de capacités différentes ou provenant de fabricants différents. Toutes les piles doivent être identiques.

Retournez l'analyseur, retirez la gaine de protection en caoutchouc et installez 2 piles NiMH rechargeables (AA).

piles dans le compartiment. **Veillez à ce que la polarité des piles soit respectée.** Remplacez le couvercle du compartiment des piles et la gaine de protection en caoutchouc.

Heure et date

Après le remplacement des piles, l'heure et la date doivent être réglées.

Élimination des piles

Mettez toujours les piles usées aux rebuts en utilisant des méthodes d'élimination approuvées qui protègent l'environnement.

Recharge des piles

Assurez-vous d'utiliser le chargeur approprié. Cet appareil utilise un chargeur réglé de 5 volts. Veillez à ce que les piles soient installées de la manière appropriée et chargez-les pendant au moins 16 heures. Les recharges suivantes doivent être effectuées pendant la nuit. Les piles NiMH peuvent être rechargées à tout moment, même pendant de courtes périodes pour effectuer des tests.



AVERTISSEMENT!

N'exposez en AUCUN cas les piles à une chaleur extrême ou au feu, car elles pourraient exploser et causer des blessures. Mettez toujours les piles usées aux rebuts rapidement, conformément aux réglementations locales applicables.

GARANTIE

Le KANE700 est garanti contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat. Si, pendant la période de garantie, votre instrument devient inopérant en raison de tels défauts, l'unité sera réparée ou remplacée à la discrétion de KANE. Cette garantie couvre l'utilisation normale et ne couvre pas les dommages survenus lors de l'expédition ou les défaillances résultant d'une modification, d'une altération, d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'un abus, d'une négligence ou d'un entretien inadéquat. Les piles et les dommages consécutifs à une pile défaillante ne sont pas couverts par la garantie.

Toute garantie implicite, y compris, mais non limitée aux garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la garantie expresse. KANE ne sera pas responsable de la perte d'utilisation de l'instrument ou d'autres dommages, dépenses ou pertes économiques accessoires ou consécutifs, ou de toute réclamation pour de tels dommages, dépenses ou pertes économiques.

Un reçu d'achat ou une autre preuve de la date d'achat originale sera exigé avant que les réparations sous garantie ne soient effectuées. Les instruments hors garantie seront réparés (lorsqu'ils sont réparables) moyennant des frais de service.

Pour plus d'informations sur la garantie et le service, contactez :

<https://fr.kanetest.ca/>

Courriel : infocanada@kanetest.ca

1-877-475-0648

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

ÉLIMINATION



Attention : L'équipement et ses accessoires doivent faire l'objet d'une collecte séparée et d'une élimination appropriée.

déplacez l'extrémité de la « baguette » du KANE700 vers la fuite de gaz soupçonnée. La fréquence des tics et le clignotement du témoin à DEL augmenteront, vous dirigeant ainsi vers la fuite de gaz.

NETTOYAGE

Nettoyez le boîtier de votre appareil périodiquement à l'aide d'un chiffon humide. N'utilisez PAS de produits abrasifs, de liquides inflammables, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants car ils pourraient endommager la finition, nuire à la sécurité ou affecter la fiabilité des composants structurels.

RANGEMENT

Retirez les piles lorsque l'instrument n'est pas utilisé pendant une période prolongée. N'exposez pas l'instrument à des températures ou à des taux d'humidité élevés. Après une période de rangement dans des conditions extrêmes dépassant les limites mentionnées dans la section Spécifications générales, laissez l'instrument revenir à des conditions de fonctionnement normales avant de l'utiliser.